



**FIERA
ROMA**

REGOLAMENTO TECNICO DI QUARTIERE

Gennaio/Dicembre 2012

Fiera Roma Srl con Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti S.p.A

Sede: Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma - Telefono +39 06 65074200, Fax +39 06 65074470 - www.fieraroma.it
Partita IVA e Codice Fiscale 07540411001 – REA 1038878

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento Tecnico stabilisce - ad integrazione del Regolamento Generale dell'Evento allegato alla domanda di partecipazione - quanto segue:

- 1) le modalità di accesso al Quartiere fieristico durante le fasi di allestimento, svolgimento e smontaggio degli Eventi ivi organizzati;**
- 2) le norme in materia di sicurezza per l'attività di progettazione, installazione e manutenzione delle strutture di allestimento espositive e relativi impianti;**
- 3) le modalità di allestimento, di custodia, manutenzione e sgombero dei posteggi espositivi presenti nel Quartiere fieristico;**
- 4) le norme in materia di prevenzione incendi all'interno del Quartiere fieristico;**
- 5) le modalità di svolgimento delle altre attività da effettuarsi all'interno del Quartiere fieristico (allacci vari, appendimenti, movimentazione merci, custodia imballi, etc.);**
- 6) le modalità di pagamento dei servizi erogati da Fiera Roma s.r.l..**

L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento potrà comportare l'applicazione di sanzioni secondo le modalità e gli importi fissati nel successivo Capitolo "Sanzioni e Penali" e costituisce motivo di sospensione di ogni attività degli espositori/allestitori all'interno del Quartiere Fieristico.

N.B.: Fiera Roma srl si riserva di apportare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, modifiche al presente Regolamento finalizzate alla riduzione dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente ovvero al miglioramento delle misure di prevenzione e protezione

INDICE

CAPITOLO 1 - ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO	4
1.1 ACCESSO AL QUARTIERE DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO, APERTURA MANIFESTAZIONE E SMONTAGGIO	4
1.2 PERMESSI DI ACCESSO ALLO STAND FUORI ORARIO	4
1.3 POTERI DI VIGILANZA DI FIERA ROMA E SORVEGLIANZA	4
CAPITOLO 2 – OBBLIGHI – PRESCRIZIONI – DIVIETI	5
2.1 OBBLIGHI GENERALI	5
2.2 TRAFFICO INTERNO	5
2.3 DIVIETI GENERALI	5
2.4 DIVIETI PARTICOLARI PER ESPOSITORI E/O ALLESTITORI	6
CAPITOLO 3 - ESECUZIONE DEGLI ALLESTIMENTI/SMONTAGGIO STAND	6
3.1 PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE	6
3.2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO	7
3.3 REQUISITI DEI MATERIALI DI ALLESTIMENTO	7
3.4 COSTRUZIONE DELLO STAND:	8
3.5 CONTROLLO DELLO STAND E CERTIFICAZIONI	9
3.6 PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, MACCHINARI ESPOSTI IN MOVIMENTO, ESPOSIZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI	9
3.7 SMONTAGGIO POSTEGGI	10
3.8 SERVIZI NEI PADIGLIONI DURANTE L'ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO	10
CAPITOLO 4 - PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO	11
CAPITOLO 5 - PREVENZIONE INCENDI E DISPOSIZIONI PER L'EMERGENZA	11
CAPITOLO 6 - IMPIANTI ELETTRICI	12
6.1 RICHIESTA DELLA POTENZA ELETTRICA	12
6.2 PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	12
6.3 ALLACCIO ALLA RETE FIERISTICA	12
6.4 AUMENTO DI POTENZA	13
CAPITOLO 7 - IMPIANTO ARIA COMPRESSA	13
CAPITOLO 8 - FORNITURA DI ACQUA	13
CAPITOLO 9 – ALTRI SERVIZI A RICHIESTA	13
9.1 APPENDIMENTI	14
9.2 STOCCAGGIO IMBALLAGGI	15

9.3	SMALTIMENTO RIFIUTI	15
9.4	RISTORO E CATERING ALL'INTERNO DELLO STAND	16
9.5	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	16
CAPITOLO 10 - PUBBLICITÀ		16
CAPITOLO 11 - MOVIMENTAZIONE MERCI INTERNA E SPEDIZIONI		17
11.1	NORME TECNICHE PER LA MOVIMENTAZIONE INTERNA DELLE MERCI	17
11.2	SPEDIZIONI	17
CAPITOLO 12 - ASSICURAZIONE – DANNI		17
12.1	STIPULA DELL' ASSICURAZIONE	17
12.2	DEROGHE	18
12.3	RISARCIMENTO DANNI	18
12.4	LIMITE DI RESPONSABILITA'	18
CAPITOLO 13 - SANZIONI E PENALI		18
CAPITOLO 14 – PAGAMENTI – BUONI D'USCITA		19
14.1	PAGAMENTI	19
14.2	BUONI D'USCITA	19

CAPITOLO 1 - ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO

1.1 ACCESSO AL QUARTIERE DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO, APERTURA MANIFESTAZIONE E SMONTAGGIO

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti esclusivamente muniti di un permesso, rilasciato da Fiera Roma.

Le aree per l'allestimento dei posteggi in genere sono messe a disposizione degli espositori e loro allestitori con orario 8,00 – 18,00, salvo modifiche indicate nel Regolamento Generale di Manifestazione

I periodi di allestimento-smontaggio sono comunicati a mezzo della circolare predisposta da Fiera Roma, consultabile nella sezione dei servizi online del relativo Evento come "Circolare di mobilitazione" e comunque sono indicati nel Regolamento Generale di Manifestazione.

I permessi per l'accesso durante le fasi di allestimento e smontaggio devono essere richiesti accedendo ai servizi online di Fiera Roma s.r.l., sezione "Personale per montaggio/smontaggio" e possono essere ritirati direttamente agli ingressi merce indicati nella "Circolare di mobilitazione", unici cancelli aperti per queste fasi.

I mezzi entrano nel Quartiere fieristico attraverso gli ingressi merci abilitati; la sosta degli automezzi da trasporto merci all'interno del Quartiere Fieristico sarà consentita soltanto negli appositi spazi di pertinenza del padiglione in cui si trova il proprio stand per un tempo massimo di 2 ore e non oltre l'orario di chiusura del Quartiere.

Al fine di evitare l'accumulo di gas nocivi e di limitare i rischi derivanti dalla circolazione, i mezzi di trasporto delle merci (TIR-AUTOTRENI-AUTOCARRI-AUTOVEICOLI ecc) non potranno accedere all'interno dei padiglioni.

In caso di necessità - su richiesta motivata da presentare allo sportello dei Servizi Tecnici di Fiera Roma s.r.l. - Fiera Roma potrà autorizzare l'accesso, accertandosi che l'automezzo sia munito di dispositivo per lo smaltimento dei gas di scarico all'esterno del padiglione e prescrivendo i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni (cioè **quando** si può entrare, **dove** si può manovrare e sostare, **come** si deve garantire la sicurezza dei presenti).

In caso di inosservanza degli orari di accesso e delle relative modalità, Fiera Roma può disporre la revoca del permesso.

Nei giorni di manifestazione gli automezzi degli espositori potranno sostare esclusivamente durante gli orari di apertura nelle zone segnalate da Fiera Roma esponendo l'apposito permesso da chiedere allo sportello Servizi Tecnici compilando l'apposito modulo.

Durante lo svolgimento dell'Evento, limitatamente agli orari previsti nel Regolamento Generale di Manifestazione, sarà consentito il ricambio, il rifornimento e la sistemazione delle merci con accesso al padiglione con soli pacchi a mano (escluso l'uso di carrelli).

Eventuali deroghe rispetto alle suddette disposizioni possono essere concesse solo su richiesta motivata da presentare allo sportello dei Servizi Tecnici di Fiera Roma s.r.l.

1.2 PERMESSI DI ACCESSO ALLO STAND FUORI ORARIO

Le eventuali richieste di anticipo/proroga agli orari previsti per le fasi di allestimento e di smontaggio devono essere presentate a Fiera Roma, sportello dei Servizi Tecnici, mediante la compilazione di un apposito modulo.

La richiesta deve essere formulata almeno 2 ore prima dell'eventuale inizio della proroga richiesta.

L'eventuale autorizzazione di accesso fuori orario è rilasciata ad insindacabile giudizio di Fiera Roma.

All'atto della richiesta di proroga, i Servizi Tecnici comunicano la tariffa oraria forfetaria da corrispondere a Fiera Roma a titolo di rimborso spese; tale importo dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

In caso di permanenza non autorizzata nello stand oltre l'orario di chiusura, Fiera Roma adotta di volta in volta tutte le iniziative che ritiene opportune o necessarie, anche ai fini della sicurezza. All'Espositore inadempiente viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

1.3 POTERI DI VIGILANZA DI FIERA ROMA E SORVEGLIANZA

Il personale di Fiera Roma e quello dalla stessa incaricato vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione;

Fiera Roma provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna del Quartiere Fieristico e predisporrà per tutta la durata di ogni singolo Evento (orari di allestimento-evento-smontaggio) presso l'ingresso del Quartiere Fieristico e al suo interno un servizio di sorveglianza con un presidio permanente a mezzo di personale autorizzato e identificato.

A tale personale sarà demandato il controllo dei permessi di accesso al Quartiere Fieristico e la vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento.

Gli addetti al Servizio Vigilanza, eventualmente con la collaborazione delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, possono eseguire controlli a campione sugli automezzi e sulle merci trasportate, in uscita dal Quartiere Fieristico.

L'espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento dell'Evento (giornate di allestimento e smontaggio comprese).

Indipendentemente da ciò, l'espositore deve, durante l'orario di apertura al pubblico e durante il periodo di allestimento e smontaggio, vigilare direttamente il proprio stand ed i prodotti in esso esposti.

Fiera Roma fornisce a pagamento servizi specifici di sorveglianza. L'Espositore può farne richiesta tramite l'invio apposito modulo, nei termini previsti, al Servizio di Logistica di Fiera Roma.

Servizi svolti da Istituti di vigilanza diversi da quelli autorizzati da Fiera Roma non sono ammessi durante l'orario di chiusura dei padiglioni.

NOTA: La facoltà di intervento permane nei confronti degli Espositori anche quando l'Evento espositivo non è organizzato direttamente da Fiera Roma.

CAPITOLO 2 – OBBLIGHI – PRESCRIZIONI – DIVIETI

2.1 OBBLIGHI GENERALI

E' fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di mantenere un contegno civile, di rispettare i beni e le attrezzature sia di Fiera Roma che dei terzi, all'interno del Quartiere Fieristico e di osservare le prescrizioni e le disposizioni impartite da Fiera Roma all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con la precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.

2.2 TRAFFICO INTERNO

All'interno del Quartiere Fieristico sono vigenti, ove applicabili, le norme del Codice della Strada italiano. La velocità massima consentita ai veicoli circolanti all'interno del Quartiere Fieristico non potrà superare i 15 Km/h.

Fiera Roma non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a veicoli in sosta o in movimento all'interno del Quartiere Fieristico.

Non è consentita la sosta di automezzi all'interno del Q.F. durante le ore notturne neanche in caso di guasto meccanico.

E' assolutamente vietato sostare davanti alle porte di accesso ai padiglioni, alle uscite di sicurezza e in prossimità degli incroci.

2.3 DIVIETI GENERALI

All'interno del Quartiere fieristico valgono i seguenti divieti:

- di introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, infiammabili e comunque pericolosi senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e la preventiva eventuale autorizzazione da parte di Fiera Roma;
- di distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza dell'espositore, il quale può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio oppure facendone richiesta scritta a Fiera Roma;
- di usare il marchio di Fiera Roma senza preventiva autorizzazione della stessa;
- di provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento dell'Evento, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
- di fumare all'interno dei padiglioni espositivi e nelle aree di servizio connesse (ristoranti, bar, uffici, sale convegno, ecc.);
- di fumare nelle aree esterne in vicinanza di materiali combustibili e nei luoghi dove tale divieto è indicato con apposita segnaletica;
- di circolare con pattini a rotelle e similari al di fuori delle aree espositive assegnate ad ogni singolo Espositore; in ogni caso, è vietato l'utilizzo di pattini per la circolazione all'interno ed all'esterno dei padiglioni, ai sensi del D.Lgs. del 30.4.92 n° 285.
- di svolgere nel Quartiere propaganda politica;
- di introdurre nel Quartiere cani ed animali di qualsiasi genere, eccezione fatta per i cani a servizio di persone non vedenti.
- di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione della Direzione di Fiera Roma;

- inoltre di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso scritto della Direzione di Fiera Roma e/o del titolare dello stand.

Fiera Roma potrà vietare l'ingresso al Quartiere o ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito nel guardaroba.

2.4 DIVIETI PARTICOLARI PER ESPOSITORI E/O ALLESTITORI

I seguenti divieti valgono in particolar modo per espositori ed allestitori. E' vietato:

- di introdurre ed usare bombole di gas G.P.L. e metano;
- di esporre macchinari e veicoli con carburante nei serbatoi;
- di porre in azione macchinari esposti, se non preventivamente autorizzati da Fiera Roma;
- di offrire all'interno del proprio stand la somministrazione in forma non gratuita di prodotti alimentari e/o bevande;
- di esporre nei padiglioni parte degli allestimenti degli stand quali moquette o residui di qualsiasi natura;
- di far uscire dal Quartiere prodotti e materiali durante lo svolgimento dell'Evento, salvo diversa disposizione scritta Fiera Roma;
- l'ingresso ai minori di anni 15 nei periodi di allestimento e smontaggio;
- trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possano incidere il pavimento;
- depositare qualsiasi tipo di materiale di allestimento all'interno del Quartiere Fieristico, ad eccezione delle aree concesse in locazione da Fiera Roma ed a quelle attigue nel caso che ciò non costituisca intralcio al passaggio e comunque per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di tale materiale;
- utilizzare le intercapedini tra pareti interne e/o esterne al posteggio e/o sottopedana come deposito di qualsiasi materiale;
- scaricare acque di rifiuto nei cunicoli dei padiglioni;
- smaltire acque corrosive per metalli e cemento, di sostanze solidificanti, di acque maleodoranti, di colori;
- conservare, all'interno dei posteggi, imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura eccedente il normale fabbisogno giornaliero, definito ad insindacabile giudizio dallo Sportello Servizi Tecnici in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Fiera Roma;
- utilizzare all'interno dei padiglioni fornelli, stufe elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici similari;
- introdurre nei padiglioni, e conservare nei posteggi, sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti. In casi particolari, ove sia indispensabile l'impiego di gas inerti per dimostrazioni pratiche, su richiesta dell'Espositore, il Servizio di Prevenzione e Protezione di Fiera Roma esamina la possibilità di concedere l'uso di una bombola di detti gas. I contenitori delle suddette sostanze possono essere esposti vuoti;
- gli inchiostri, i solventi e altri liquidi infiammabili devono essere collocati negli speciali depositi esterni previsti da Fiera Roma. Per il loro trasporto al posteggio, devono essere utilizzati idonei contenitori metallici chiusi. Nel posteggio ne è consentito il deposito nel quantitativo strettamente necessario al funzionamento quotidiano dei macchinari. In adiacenza dei contenitori e dei macchinari devono essere collocati estintori e cartelli con la scritta "Vietato fumare".

CAPITOLO 3 - ESECUZIONE DEGLI ALLESTIMENTI/SMONTAGGIO STAND

3.1 PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE

L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuata mediante nastri adesivi o segni a pavimento sul fronte degli stand o su precise indicazioni del personale incaricato; fermo restando il divieto di ostacolare il passaggio nelle corsie e in considerazione del breve tempo disponibile per l'esecuzione di lavori nello stand, si raccomanda che le varie parti dell'allestimento giungano nel padiglione costituite da elementi predisposti e rifiniti, in modo che comportino in loco solo operazioni di semplice montaggio e ritocco finale.

Gli allestitori devono, in ogni caso, allestire i posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e ai visitatori. L'altezza, di norma, dovrà contenersi entro il limite consentito dal Regolamento Generale di Manifestazione. L'altezza massima per lo stand bipiano è fissata a circa m 6,50.

Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti completi e finiti a regola d'arte anche sulle superfici confinanti con altri stand.

Nella predisposizione dei progetti di allestimento si dovrà tener conto del fatto che gli stand sono visibili anche dall'alto e pertanto particolare cura dovrà essere posta alle finiture superiori dello stand.

Ogni responsabilità degli allestimenti è ad esclusivo carico dell'espositore, il quale esonera espressamente Fiera Roma per i danni eventualmente derivati a sé stesso e/o a terzi causati da allestimento imperfetto. Fiera Roma si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto autorizzato, salvo il ristoro di eventuali danni patiti da Fiera Roma.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente Fiera Roma per i danni che possano derivare a terzi a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate. La portata minima dei solai utilizzati negli allestimenti è di 400 Kg/mq, la stessa dovrà essere certificata preventivamente da un professionista abilitato.

Per la progettazione degli stand bisogna inoltre tenere conto che:

- nei posteggi aventi locali chiusi con superficie superiore a 100 mq bisogna prevedere almeno una uscita di sicurezza di 120 cm verso "un luogo sicuro" oltre gli ingressi e indicare nei vari locali e/o ambientazioni l'uscita dal posteggio; dette indicazioni dovranno funzionare ad energia autonoma ed essere visibili in caso di spegnimento dell'impianto elettrico dello stand o di illuminazione generale del padiglione;
- gli stand aventi controsoffitto cieco dovranno essere dotati di un impianto autonomo di luce di emergenza sufficiente all'esercizio dell'attività espositiva.

3.2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO

I progetti per le seguenti tipologie di allestimenti necessitano di preventivo nullaosta da Fiera Roma:

- stand personalizzati di superficie superiore a 48 mq (esclusi i preallestiti);
- stand bipiano, se consentito dal Regolamento di Manifestazione;
- stand che prevedono appendimenti.

Il progetto deve essere presentato a Fiera Roma in duplice copia, a cura dell'espositore e/o suoi incaricati, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni singolo Evento, e dovrà comprendere:

a) per gli stand:

- PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE IN SCALA 1:50;
- PROSPETTIVA O ASSONOMETRIA (SE DISPONIBILE), in scala opportuna;
- RELAZIONE TECNICA, nella quale si dichiara preventivamente, in particolare, la classe di reazione al fuoco dei materiali usati che in ogni caso non deve essere superiore alla classe 2 anche per i pannelli compositi. Deve essere riportata, inoltre, una breve descrizione dell'impianto elettrico che deve essere eseguito nel pieno rispetto delle norme e, in particolare, deve avere a monte della distribuzione un appropriato interruttore differenziale.
- NOMINATIVO DELLA DITTA ALLESTITRICE cui intende affidarsi la ditta espositrice, sua ragione sociale e sede.

b) per gli appendimenti:

- PROGETTO e RELAZIONE TECNICA come previsto per la richiesta del servizio di appendimento (vedasi anche capitolo "Altri servizi a richiesta").

3.3 REQUISITI DEI MATERIALI DI ALLESTIMENTO

Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquette, strutture varie, ecc...) deve essere INCOMBUSTIBILE, IGNIFUGO ALL'ORIGINE, IGNIFUGATO ai sensi delle seguenti norme:

- Circolare Ministero Interni n° 12 del 17/05/80,
- Decreto Ministro Interni 6/7/83 Gazzetta Ufficiale Repubblica n° 201 del 23/07/83
- D.M. 2/6/84 G.U. n° 234 del 25/8/84,
- D.M. 2/8/84 G.U. n° 246 del 6/9/84;

e deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. i materiali devono essere omologati secondo le classi di reazione al fuoco sulla base delle prove di cui D.M. del 26/6/84 del Centro Studi ed Esperienze, Ministero Interno, Roma Capannelle o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti, con data non anteriore a un anno;
2. pareti, tendaggi, soffitti devono essere in classe non superiore a 1;
3. i materiali utilizzati per realizzare eventuali soffitti o ciellini devono essere omologati in classe 1 e provati a soffitto o come tendaggi senza gocciolamento;
4. i pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; nel caso in cui attraverso lo stand si debba accedere alle uscite di sicurezza il materiale sul percorso deve essere di classe 0;
5. tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione;
6. i prodotti ignifugati devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti;
7. i materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione nei padiglioni fieristici;
8. il trattamento di ignifugazione non può essere effettuato all'interno del Quartiere Fieristico e deve essere accompagnato da regolare certificato, da cui risultino:
 - a) la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e dello stand;
 - b) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
 - c) la data dell'avvenuta ignifugazione;
 - d) la superficie trattata;
 - e) le caratteristiche principali del prodotto adoperato;
 - f) i dati anagrafici dell'esecutore e la firma.
9. tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l'omologazione di cui ai punti 1,2,3,4,5, nonché da documentazioni ufficiali che ne comprovino l'acquisto (come già richiesto al precedente punto 3.1);
10. è vietato l'uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pittura alla nitrocellulosa e ad olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costruite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come precedentemente esposto;

3.4 COSTRUZIONE DELLO STAND:

Durante la costruzione degli stand è fatto obbligo di:

- lasciare agibili le vie di circolazione che conducono a uscite di emergenza che devono essere costantemente tenute sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; al momento di prendere possesso del posteggio, l'Espositore è tenuto a prendere ed a far prendere visione ai propri dipendenti della loro ubicazione;
- assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza evitando ogni ingombro o sporgenza suscettibile di impedire l'accesso alle stesse;
- lasciare costantemente visibili ed agibili sia gli idranti sia ogni forma di presidio antincendio per garantire di essere immediatamente utilizzabili gli idranti presenti all'interno dei padiglioni. Si fa presente che rendere inservibile un mezzo destinato all'estinzione di un incendio è un reato penale ai sensi dell'art. 451 C.P. Le irregolarità riscontrate saranno comunicate alle autorità competenti (Vigili del Fuoco).
- lasciare costantemente accessibili le cassette di utenza e i dispositivi di comando di qualsiasi tipo, presenti all'interno dei padiglioni.
- lasciare agibili gli ascensori e i montacarichi, i varchi ed i passi carrabili.

E' vietato:

- bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sulle colonne e su qualsiasi altra superficie interna ed esterna dei padiglioni;
- verniciare, sia a mano che a spruzzo le strutture dello stand all'interno dei padiglioni sia che si tratti di vernici e/o smalti, sia che si tratti di idropitture lavabili; sottoporre altresì a trattamento di ignifugazione il materiale stesso all'interno dei padiglioni;
- eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura;
- utilizzare qualsiasi tipo di fiamme libere;
- spargere sul pavimento dei padiglioni: nafta, benzina, prodotti chimici, solventi;
- imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà di Fiera Roma, nonché apporre adesivi alle stesse;
- effettuare scavi o modifiche dell'assetto delle aree espositive;
- effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da Fiera Roma, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono, ecc.),

- applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, anche se trattasi di carichi leggeri (manifesti, cavi, pannelli, standardi, ecc.). Qualsiasi appendimento ai padiglioni del Quartiere Fieristico di Roma deve essere richiesto anticipatamente con apposita scheda. La predisposizione dei punti e le loro modifiche spetta esclusivamente a Fiera Roma s.r.l. o a una ditta da essa incaricata. Il servizio è regolamentato come da successivo capitolo "Altri servizi a richiesta" (Appendimenti).
- posare a pavimento o tendere in quota attraverso le corsie condotti o cavi di distribuzione dei servizi tecnici;

Durante la permanenza nel Quartiere fieristico ogni espositore deve attenersi alle seguenti norme:

- nei periodi di allestimento e di smontaggio è fatto obbligo di provvedere all'immediato sgombero degli imballaggi dai posteggi e dalle corsie, le quali possono essere utilizzate solo temporaneamente per il carico/scarico dei materiali d'allestimento o dei prodotti in esposizione. Comunque, tale occupazione temporanea deve essere sempre effettuata in modo ordinato, evitando di rendere completamente inagibili le corsie stesse. Fiera Roma si riserva di intervenire in caso di inadempienza con costi a carico dell'Espositore.
- è vietato l'abbandono nel Quartiere di qualsiasi materiale di scarto e di risulta dei lavori di allestimento;
- non possono essere svolte operazioni all'esterno del proprio posteggio, anche allo scopo di evitare interferenze con le attività degli altri posteggi, e occupazioni indebite della corsia;
- è vietato tenere in funzione apparecchi radiofonici durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle manifestazioni; quanto sopra, anche per consentire l'ascolto dei comunicati di servizio e di sicurezza dati a mezzo dell'impianto di diffusione sonora presente nei padiglioni;
- alla fine di ogni giornata di ciascuna delle fasi di allestimento – Manifestazione – smontaggio, e comunque prima di lasciare il posteggio, l'Espositore deve sempre provvedere:
 - a disinserire gli interruttori facenti parte del proprio impianto elettrico;
 - ad accertarsi che nel posteggio non rimangano materiali in ignizione;
 - a lasciare accessibili tutti i locali, compresi quelli utilizzati a locali ufficio e salette riunioni, deposito o ripostiglio, per eventuali ispezioni degli addetti alla sicurezza.

3.5 CONTROLLO DELLO STAND E CERTIFICAZIONI

A richiesta del personale tecnico incaricato da Fiera Roma è fatto obbligo di esibire la documentazione seguente:

- modulo A 03 "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte" con allegato il certificato di abilitazione professionale dell'installatore come dalle normative vigenti in particolare al DM 37/2008, per le aziende installatrici iscritte agli albi professionali di un altro paese della Comunità Europea, alle equivalenti norme del paese di origine.
- certificati ministeriali delle prove eseguite sui materiali impiegati per l'allestimento, conformi alla normativa sulla prevenzione incendi, unitamente alla dichiarazione di avvenuto utilizzo;
- certificazione per le eventuali strutture sospese (come previsto per la richiesta del servizio appendimenti - capitolo "Altri servizi a richiesta");
- nel caso in cui le strutture sospese siano state montate a cura dell'allestitore dovrà essere prodotta la dichiarazione di corretto montaggio.

Al termine delle operazioni di allestimento e comunque almeno 24 ore prima dell'inizio dell'Evento detta documentazione dovrà essere depositata presso Fiera Roma, Sportello Servizi Tecnici ovvero - se previsto dal Regolamento Generale di Manifestazione - presso la Segreteria Organizzativa.

3.6 PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, MACCHINARI ESPOSTI IN MOVIMENTO, ESPOSIZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI

Per la presentazione di strutture prefabbricate, di elevatori, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie e impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere fieristico, si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di Fiera Roma.

I macchinari esposti di qualsiasi natura non possono essere azionati; eventuali deroghe saranno concesse per iscritto dalla Direzione Tecnica di Fiera Roma, purché ciò non comporti alcuna molestia od alcun rischio o pericolo per i terzi.

I macchinari non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni da motori a scoppio funzionanti, e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas.

In ogni caso è fatto d'obbligo all'Espositore di dotare il macchinario e le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni di gas o liquidi.

Le macchine, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature da esporre devono essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica, e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle competenti Autorità.

La permanenza all'interno del Quartiere di macchinari o veicoli dovrà essere autorizzata da Fiera Roma. In ogni caso i macchinari o i veicoli dovranno avere i serbatoi privi di combustibile e le batterie dovranno essere scollegate.

L'Espositore avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola.

3.7 SMONTAGGIO POSTEGGI

Prima della fine dell'Evento non è possibile smontare interamente o parzialmente lo stand.

Al termine dell'Evento, il posteggio deve essere lasciato nelle condizioni originarie.

Lo sgombero dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura dell'Evento in base all'orario comunicato dalla Direzione di Fiera Roma per ogni singolo Evento.

Fiera Roma si riserva la facoltà, in caso di comprovata necessità, di stabilire dei tempi diversi e delle priorità per lo smontaggio dei posteggi situati in determinate aree.

Le operazioni di sgombero dello stand dovranno avvenire nel pieno rispetto dell'integrità sia delle predisposizioni tecniche temporanee (prese telefoniche, apparecchi fax, apparati telefonici) sia degli impianti ed apparecchiature elettriche.

È obbligatoria la rimozione e l'allontanamento dal Quartiere dei materiali utilizzati per l'allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.). Devono pure essere rimosse eventuali tracce di collante a pavimento, causate dai nastri biadesivi utilizzati per la posa di moquette o altri rivestimenti.

Eventuali danni, inequivocabilmente attribuibili all'Espositore, saranno al medesimo addebitati.

Alla scadenza dei termini stabiliti, il materiale ancora giacente nello stand è rimosso d'ufficio da Fiera Roma ed immagazzinato a rischio e con oneri a carico dell'Espositore, che ne accetta fin d'ora l'assunzione. Tutte le spese che ne derivano nonché il rischio per furto, perdite e danni sono a carico dell'espositore.

Decorsi due mesi dal termine stabilito per lo smontaggio, Fiera Roma si riserva di far vendere all'asta i materiali non ritirati, trattenendo le spese sostenute.

3.8 SERVIZI NEI PADIGLIONI DURANTE L'ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO

Fiera Roma metterà a disposizione degli allestitori i servizi necessari per lo svolgimento delle operazioni di allestimento e smontaggio dei posteggi, quali:

- Illuminazione dei padiglioni: Le aree espositive coperte hanno una illuminazione di intensità conforme alle normative in materia di luogo di lavoro;
- Prese di servizio: Le prese di servizio sono quelle prese elettriche messe a disposizione dell'Espositore, dislocate in più punti di ogni padiglione per l'utilizzo dell'energia elettrica durante le operazioni di allestimento e smontaggio di ogni Evento.
- servizi igienici: Sono aperti dei Servizi igienici per ciascun gruppo di padiglioni.

Fiera Roma è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili a Fiera Roma o per cause di forza maggiore.

Durante le fasi di allestimento e di smontaggio, i padiglioni non sono climatizzati (riscaldati o raffrescati), salvo diversa insindacabile decisione di Fiera Roma.

CAPITOLO 4 - PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, - nell'ambito dei lavori di costruzione, allestimento e arredo degli stand - spetta agli espositori, in qualità di datori di lavoro, la messa in atto di tutte quelle azioni di prevenzione tese a far sì che l'attività lavorativa avvenga nelle condizioni di massima sicurezza. Qualora tali operazioni non siano effettuate in proprio, sarà cura dell'espositore informare ed esigere dalle ditte da lui incaricate che tali operazioni avvengano nel rispetto delle normative.

Ogni Espositore/Allestitore è tenuto a registrare (collegandosi al sito predisposto per i servizi offerti da Fiera Roma s.r.l.) nei tempi previsti la ditta incaricata di eseguire i lavori di allestimento ed il proprio personale che intende accedere al quartiere fieristico durante la fase di allestimento e smontaggio.

La persona incaricata dall'espositore a seguire i lavori deve far rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalla legge italiana (D.P.R. 547/55 e 303/56 ecc.) e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Qualora ne ricorrano le condizioni per la natura e/o l'entità degli allestimenti, devono pure essere osservate le norme riguardanti i cantieri temporanei o mobili (contenute nel D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni).

RESPONSABILITÀ

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni qui riportate costituirà fonte di responsabilità dell'Espositore per fatti pregiudizievoli da chiunque commessi nel Quartiere Fieristico, in relazione alle attività svolte per suo conto nelle fasi di montaggio, svolgimento e smontaggio dell'Evento.

Pertanto l'Espositore si obbliga a risarcire i danni che direttamente o indirettamente dovessero derivare a terzi o a Fiera Roma, sollevando quest'ultima da ogni richiesta, pretesa o rivalsa.

CAPITOLO 5 - PREVENZIONE INCENDI E DISPOSIZIONI PER L'EMERGENZA

E' obbligatorio per ogni Espositore installare nel posteggio, in posizione ben visibile, accessibile, ed adeguatamente segnalata estintori a norma, forniti a noleggio da Fiera Roma, in ragione di uno ogni 100 mq di superficie o frazione.

Fiera Roma provvede d'ufficio alla consegna nel posteggio degli estintori necessari, addebitando il relativo importo all'espositore, qualora il noleggio degli estintori non sia incluso nel canone di partecipazione. Si precisa che Fiera Roma dispone unicamente di estintori a polvere. Dopo la chiusura della manifestazione al pubblico gli estintori saranno ritirati da Fiera Roma, la mancata riconsegna comporta il pagamento di un risarcimento che ammonta a € 50,00.

Ogni Espositore è tenuto ad accertarsi che il proprio personale presente nel posteggio sappia utilizzare correttamente gli estintori, resta a suo carico la collocazione degli stessi all'interno dello stand in posizione ben visibile e accessibile.

L'Espositore deve inoltre ottemperare ad ogni eventuale ulteriore prescrizione che la Commissione Provinciale di Vigilanza ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco riterranno necessarie impartire e di cui, nel caso, verrà data opportuna comunicazione.

Al momento di prendere possesso del posteggio, l'Espositore è tenuto a prendere ed a far prendere visione ai propri dipendenti dell'ubicazione dei percorsi e delle uscite di sicurezza esistenti nel padiglione.

Fiera Roma Srl è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio, che agisce nei periodi di allestimento e smontaggio, e di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.); inoltre, durante gli eventi che prevedono l'apertura al pubblico, è presente un presidio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

All'instaurarsi di una situazione di pericolo, dovrà esserne data comunicazione tempestiva agli addetti preposti. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti, ogni azienda dovrà curare che i propri lavoratori mantengano la calma e seguano le istruzioni degli addetti all'emergenza, se del caso attivandosi attraverso personale istruito con i mezzi di estinzione disponibili, distribuiti nelle aree dell'Evento.

Nel caso che venga impartito l'ordine di evacuazione, si dovrà evitare di correre o di urlare, di servirsi degli ascensori, e dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine segnalate.

CAPITOLO 6 - IMPIANTI ELETTRICI

Fiera Roma mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni espositore è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi.

6.1 RICHIESTA DELLA POTENZA ELETTRICA

L'utente dell'energia elettrica dovrà compilare il modulo "Impianti Elettrici" (si trova nei servizi online di Fiera Roma s.r.l.) ed inoltrarlo a Fiera Roma nei termini previsti sullo stesso. Su detto modulo dovrà essere indicata la posizione preferita per l'allaccio (che non vincola Fiera Roma in quanto la stessa potrà essere rispettata solo in caso di sussistenza delle condizioni tecniche) e la potenza elettrica complessiva richiesta comprensiva della potenza minima installata. La potenza elettrica minima installata, qualora il relativo costo fosse compreso nel canone di partecipazione ovvero un servizio obbligatorio, sarà indicata nel Regolamento Generale dell'Evento e/o nel modulo "Impianti Elettrici".

L'erogazione di energia elettrica potrà avvenire mediante il sistema a presa industriale da 5 poli (3F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale quadripolare o mediante presa industriale da 3 poli (F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale bipolare.

6.2 PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Tutte le installazioni elettriche a valle dell'utenza fornita da Fiera Roma sono a totale carico dell'utente che dovrà realizzarle a "regola d'arte" in conformità alle normative vigenti in particolare al DM 37/2008. Le aziende installatrici iscritti agli albi professionali di un altro paese della Comunità Europea, devono possedere un certificato di abilitazione professionale come previsto da equivalenti norme del paese di origine della ditta salvo che sia un paese membro della Comunità Europea.

Per gli impianti elettrici effettuati dagli installatori appartenenti ad aziende extracomunitarie, non essendo gli standard di sicurezza nell'allestimento di impianti elettrici, simili né a quello italiano né a quello comunitario, si accettano esclusivamente certificazioni dalle imprese italiane iscritte nel registro delle imprese come previsto dal D. M. 37 del 2008.

Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti, ciascun Utente è tenuto a presentare a Fiera Roma il modulo A03 "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte" con allegato il certificato di abilitazione professionale dell'installatore (come già richiesto prima). Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ o equivalenti per nazioni estere.

6.3 ALLACCIO ALLA RETE FIERISTICA

Nei periodi di allestimento e smobilitazione, per lavori che richiedano l'uso di piccoli utensili, potranno essere utilizzate dagli Espositori ed Allestitori solamente le prese elettriche di servizio ubicate in prossimità ai portoni di accesso e nelle corsie tra i stand.

In tali periodi non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete d'utenza.

Non appena completato l'impianto elettrico interno allo stand (che dovrà essere realizzato da soggetti abilitati a norma di legge) l'Espositore è comunque tenuto a fare richiesta di allacciamento all'impianto generale di Fiera, allo sportello Servizi Tecnici.

L'allacciamento degli impianti elettrici sarà effettuato da parte di Fiera Roma o da personale da lei incaricato.

Fiera Roma si riserva il diritto di verificare la effettiva rispondenza dell'impianto elettrico e dei relativi certificati ai requisiti richiamati nel precedente capitolo e di non eseguire eventualmente l'allacciamento alla rete elettrica in caso di difformità.

Quanto sopra tuttavia non solleva l'espositore che resta a tutti gli effetti l'unico responsabile dei propri impianti.

E' fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l'allacciamento o di manomettere gli impianti di Fiera Roma; in caso contrario l'Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato, oltre alle sanzioni di legge.

L'Espositore è tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete d'alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto o delle proprie apparecchiature, esonerando Fiera Roma e la ditta fornitrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

Comunque tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare "messa a terra", particolarmente per quelle generanti cariche elettrostatiche.

Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti, Fiera Roma potrà, a proprio insindacabile giudizio, o contenere la potenza nei limiti della capacità degli impianti stessi, o procedere mediante linee provvisorie al rafforzamento dei propri impianti. In quest'ultima ipotesi le linee di rinforzo verranno eseguite a cura di Fiera Roma, ma tutti i relativi oneri saranno addebitati alle ditte espositrici interessate.

L'erogazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, per la forza motrice o per altri usi verrà di norma interrotta immediatamente al termine dell'Evento, salvo concessioni di deroghe per giustificati motivi, da richiedersi per iscritto. E' fatto obbligo agli Espositori di disinserire gli impianti elettrici installati nei posteggi al termine delle singole giornate; agli inadempienti saranno applicate le sanzioni economiche previste.

Le predette condizioni si applicano anche agli stand ubicati in aree esterne ai padiglioni. In tal caso la derivazione dal punto di presa predisposto da Fiera Roma dovrà essere eseguita a spese e cura dell'Espositore.

6.4 AUMENTI DI POTENZA

Il sistema di distribuzione di energia elettrica consente eventuali incrementi di potenza anche successivamente alla predisposizione degli allacci purché nei limiti delle disponibilità residue nel settore e compatibilmente alla redistribuzione dei carichi per l'equilibrio sulle fasi. La variazione comporterà il pagamento della eventuale differenza di tariffa prevista dal listino, nonché un sovrapprezzo fisso.

CAPITOLO 7 - IMPIANTO ARIA COMPRESSA

I padiglioni sono provvisti di una rete di distribuzione di aria compressa. L'espositore dovrà compilare il modulo "Allacci Idro-Aria" ed inoltrarlo a Fiera Roma nei termini previsti sullo stesso.

Le apparecchiature da allacciarsi alla rete dell'aria compressa del Quartiere, dovranno essere perfettamente funzionanti al fine di non provocare inconvenienti durante l'Evento fermo restando che l'espositore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie apparecchiature.

Rimangono sempre a carico dell'Espositore e dei suoi incaricati la cura e l'onere relativo alla esecuzione della rete provvisoria di distribuzione interna al posteggio.

La presa da ½ pollice è del tipo universale a baionetta ed è posta ad altezza pavimento. Le eventuali riduzioni di pressione e gli innesti dovranno essere gestiti a cura e a carico dell'espositore.

Fiera Roma è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili a Fiera Roma o per cause di forza maggiore.

CAPITOLO 8 - FORNITURA DI ACQUA

Per la richiesta di fornitura di acqua l'espositore dovrà compilare il modulo "Allacci Idro-Aria" ed inoltrarlo a Fiera Roma nei termini previsti sullo stesso

Nell'apposito modulo sono indicate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

L'Espositore esonera Fiera Roma e la ditta esecutrice degli impianti idrici da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o cose da manomissione e cattivo uso di tali impianti; i collegamenti alle prese d'acqua potranno essere effettuati solo dal personale della ditta fornitrice degli impianti idrici; gli impianti di derivazione potranno essere effettuati anche dall'Espositore o da suoi incaricati.

CAPITOLO 9 – ALTRI SERVIZI A RICHIESTA

Oltre ai servizi descritti nei capitoli precedenti Fiera Roma S.r.l. mette a disposizione degli Espositori i servizi di supporto per il miglior utilizzo dei posteggi nell'ambito dell'Evento.

Dopo l'iscrizione all'evento vengono inviate le informazioni in merito alle modalità di accesso al sito dei servizi online dove si possono trovare unitamente al Regolamento Tecnico tutti i moduli per la prenotazione dei servizi, alcuni obbligatori, altri facoltativi.

Di seguito sono descritti alcuni dei servizi che possono essere erogati, per tutti gli altri si rimanda ai sito dei servizi online:

9.1 APPENDIMENTI

1. PRESCRIZIONI GENERALI

- Il servizio "Appendimenti", potrà essere erogato esclusivamente da Fiera Roma s.r.l. o da una ditta da lei incaricata in tutti i padiglioni del Quartiere Fiera Roma;
- Il servizio "Appendimenti" consiste nella fornitura di appositi cavi agganciati alle travi di copertura, utilizzabili per sospendere strutture di allestimento e di illuminazione di proprietà dell'Espositore, di un'impresa di sua fiducia, o noleggiate da Fiera Roma stessa;
- La fornitura dei cavi agganciati alle travi di copertura è di competenza esclusiva di Fiera Roma, mentre le operazioni di fissaggio delle strutture non fornite da Fiera Roma, devono essere eseguite a cura dell'Espositore o da una ditta di sua fiducia.
- La posizione e numero dei cavi forniti da Fiera Roma sarà stabilita dagli uffici tecnici in funzione del progetto inviato dall'Espositore in base all'ubicazione dei punti in cui possono essere sospesi i cavi stessi;
- La parte terminale del cavo fornito da Fiera Roma, sarà predisposta con un apposito attacco a redancia fissa certificato;
- I cavi saranno posizionati ad un'altezza pari od inferiore rispetto a quella desiderata dall'Espositore, nel rispetto dell'altezza massima consentita dal Regolamento di Manifestazione;
- L'altezza da terra delle strutture sospese, salvo autorizzazione in deroga dell'Ente Organizzatore / Segreteria Operativa, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Generale della Manifestazione;
- La capacità portante massima di ogni punto di aggancio che sarà fornito da Fiera Roma è di kg 140 concentrati;
- I cavi forniti da Fiera Roma saranno agganciati esclusivamente alle apposite strutture predisposte con distribuzione puntuale nei padiglioni (contattare l'ufficio tecnico di Fiera Roma per accertare l'esistenza di tali punti nella zona sovrastante l'area assegnata a ciascun Espositore);
- Qualora nella zona sovrastante l'area assegnata all'Espositore, non fossero presenti le apposite strutture descritte nei punti precedenti o la posizione delle stesse non fosse confacente alle esigenze dell'Espositore, potranno essere forniti a noleggio particolari sistemi di aggancio supplementari, che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ufficio tecnico di Fiera Roma;
- Per il fissaggio delle strutture, l'Espositore o la ditta di sua fiducia, dovrà utilizzare idonei sistemi che ne garantiscano il perfetto ancoraggio. Gli eventuali cavi in acciaio utilizzati dovranno avere un diametro non inferiore a mm 5, e le eventuali catene ad anelli dovranno avere un diametro del tondino non inferiore a mm 6;
- Le sospensioni dovranno essere a proiezione verticale, per cui i cavi forniti da Fiera Roma, non potranno essere tirati diagonalmente dall'Espositore o dalla ditta di sua fiducia. Per casi particolari, da concordare con Fiera Roma, potranno essere ammesse minime tolleranze, comunque non superiori a 10°;
- Le eventuali sospensioni con apparecchi di movimentazione (paranchi, alza-tira, ecc.) dovranno essere integrate da un adeguato numero di sospensioni rigide (fisse);
- I carichi applicati alle "americane" (corpi illuminanti, casse acustiche, ecc.) devono essere assicurati alle stesse, oltre che con i propri elementi previsti ad hoc, anche da ulteriori elementi di aggancio (funi metalliche, catene ad anelli) quale garanzia di sicurezza in caso di cedimento dei propri sistemi di fissaggio;
- Per ovvi motivi di sicurezza, sistemi di sospensioni misti (sospensione a soffitto + appoggio a pavimento) non sono ammessi;
- Le sospensioni a soffitto non devono interferire con l'impianto di illuminazione del padiglione;
- Nel caso sulle strutture sospese siano installate delle apparecchiature elettriche, le stesse dovranno essere alimentate utilizzando le prese esistenti all'interno dell'area assegnata. I cavi che discenderanno dalle strutture sospese dovranno essere sostenuti da appositi appoggi (ad esempio cavi in acciaio o colonne poggiate a terra.

2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Sarà cura dell'Espositore o della ditta di sua fiducia presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento insieme alla domanda di fattibilità (contenuta nei moduli per i servizi online offerti da Fiera Roma s.r.l.):

- a) Progetto tecnico: disegni quotati con pianta, viste laterali ed assonometriche, di quanto si intende sospendere, con evidenziati i punti di aggancio a soffitto richiesti, descrizione di eventuale allaccio elettrico con indicazione della potenza necessaria.
- b) Relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, iscritto all'Albo.

In particolare il progetto e la relazione tecnica, dovranno contenere:

- Breve descrizione delle strutture sospese;
- Caratteristiche dei materiali impiegati (golfari, cavi in acciaio o catene ad anelli, americane, ecc.);
- Indicazione dei pesi dei materiali impiegati (americane, fari, cavi elettrici, meccanismi di sollevamento, ecc.);
- Ipotesi di carico delle strutture e verifica delle sollecitazioni indotte su strutture ed ancoraggi;
- Conferma esplicita del rispetto della limitazione imposta da Fiera Roma circa la portata massima di ogni aggancio (kg 140 per ogni punto di sospensione fornito da Fiera Roma) e di ogni ulteriore indicazione riportata nelle precedenti Prescrizioni Generali;
- Verifica della stabilità delle strutture appese: in ogni caso deve essere garantito che, nel caso di cedimento di un qualsiasi ancoraggio ai cavi forniti da Fiera Roma (collegamenti strutture, cedimento di un eventuale meccanismo di movimentazione, ecc.) la struttura non vada in crisi con il pericolo di cedimento e/o sovraccarico, oltre l'ammissibile, dei singoli punti di ancoraggio.

Al termine dei lavori e prima dell'inizio della Manifestazione dovrà essere consegnato il certificato di idoneità statica e rispondenza al progetto delle strutture sospese, redatto e firmato da un professionista abilitato, iscritto all'Albo, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

3. ANNOTAZIONI:

Fiera Roma si riserva la possibilità di installare apparecchiature e/o dispositivi per verificare l'effettivo rispetto delle condizioni previste nelle Prescrizioni generali.

Qualora Fiera Roma riscontrasse inadempienze rispetto a quanto richiesto dalle presenti disposizioni (con particolare riferimento all'invio della documentazione entro i termini stabiliti), non autorizzerà l'esecuzione delle sospensioni e, se già realizzate, procederà all'interdizione dell'area sottostante, fino alla completa rimozione od all'adeguamento delle stesse in conformità ai disposti delle Prescrizioni generali. Potrà essere inoltre disposto il disinserimento dell'alimentazione elettrica del posteggio.

9.2 STOCCAGGIO IMBALLAGGI

Fiera Roma a mezzo del Fornitore Ufficiale predispone un servizio per il ritiro, la custodia e la riconsegna degli imballaggi a fine Evento secondo le tariffe in vigore.

La riconsegna avviene sulla base di un programma predisposto di volta in volta; tale servizio dovrà essere richiesto direttamente al fornitore ufficiale di Fiera Roma.

Ove l'Espositore, invece, non intenda riutilizzare o recuperare direttamente tali imballaggi, è tenuto a richiederne anticipatamente l'asportazione ed il trasporto alle pubbliche discariche tramite l'apposito modulo.

9.3 SMALTIMENTO RIFIUTI

Fiera Roma provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli Espositori nell'ambito del Quartiere Fiera, fatta eccezione per:

- materiali di allestimento di qualsiasi tipo, quali: pareti divisorie, pavimentazioni, grosse casse di imballaggio, pallets, ecc.;
- moquette;
- prodotti, semilavorati e scarti di lavorazione provenienti dalle dimostrazioni delle macchine in funzione nei posteggi, a meno delle quantità e delle tipologie comprese nel servizio di pulizia dei posteggi;
- materiale promozionale costituito da depliant, volantini, ecc.;
- rifiuti classificabili come speciali, pericolosi e non pericolosi.

Il servizio di smaltimento dei sopracitati rifiuti può essere richiesto a Fiera Roma tramite l'apposito modulo.

Per i materiali diversi da quelli sopraindicati, Fiera Roma attua un sistema di raccolta differenziata: nel corso delle fasi di montaggio e smontaggio, gli espositori devono convogliare negli appositi cassoni e/o cassonetti all'uopo predisposti, i diversi materiali residui o consegnarli all'addetto di pulizie presente, riconoscibile dalla divisa, che provvederà ad introdurli negli appositi contenitori.

La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 e successive modifiche ed integrazioni.

Il deposito incontrollato di rifiuti tossico-nocivi è vietato dalla legge e costituisce reato punibile penalmente ed ove il caso, Fiera Roma provvede alla segnalazione alle Autorità competenti.

Per i rifiuti abbandonati nei padiglioni, per i quali non sia stata presentata, nei termini stabiliti, la richiesta di prelievo, sono applicate le tariffe riportate sull'apposito modulo, maggiorate del 40%.

Eventuali chiarimenti in merito possono essere richiesti al Servizio Logistica e Organizzazione di Fiera Roma.

9.4 RISTORO E CATERING ALL'INTERNO DELLO STAND

E' consentita all'interno del proprio stand la somministrazione in forma gratuita di prodotti alimentari e/o bevande fermo restando l'utilizzo di contenitori usa e getta; tale attività deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Servizi Tecnici tramite la compilazione del modulo da richiedere al Servizio stesso.

Qualora l'Espositore intenda usufruire di un servizio di ristoro e/o catering al posteggio tramite Fiera Roma, può richiederlo direttamente con il modulo apposito.

9.5 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

Eventuali allacciamenti dello stand alla rete di telecomunicazioni esistente nel Quartiere fieristico devono essere prenotati direttamente al fornitore ufficiale di Quartiere.

CAPITOLO 10 - PUBBLICITÀ

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di Fiera Roma ed è soggetta al pagamento di un canone e relativi oneri fiscali.

L'Espositore ha facoltà di svolgere azione commerciale all'interno del proprio stand soltanto per la propria Ditta e le sue rappresentate. Le iniziative promo-pubblicitarie devono essere attinenti alla merceologia per la quale l'Espositore è stato ammesso all'Evento in base al Regolamento Generale.

Per il volantinaggio nelle corsie e nei viali, o per la distribuzione di oggetti che costituiscano veicolo di pubblicità, è necessaria una preventiva autorizzazione dell'Organizzatore dell'Evento.

E' fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del Quartiere Fieristico, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità dell'evento in corso salvo espressa autorizzazione scritta della Direzione di Fiera Roma.

DIFFUSIONI SONORE E PROIEZIONI

Qualora non espressamente vietati o specificati dal Regolamento Generale dell'Evento, sono consentiti:

- la trasmissione sonora ed ogni genere di richiamo fonico;
- l'uso di apparecchi audiovisivi, radiofonici e/o televisivi;
- le proiezioni di film o di diapositive all'interno dello stand;

Il volume degli apparecchi dovrà essere mantenuto basso e comunque non dovrà recare disturbo ai posteggi vicini. Il personale incaricato da Fiera Roma potrà ordinare, se il caso, anche lo spegnimento dell'impianto.

Tutte le riproduzioni non debbono ricadere nel repertorio tutelato dalla S.I.A.E. In caso contrario l'Espositore deve chiedere preventivamente il "permesso spettacoli" alla S.I.A.E. stessa ed effettuare il pagamento anticipato dei diritti dovuti, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento Generale dell'Evento.

In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181/bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché

l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

CAPITOLO 11 - MOVIMENTAZIONE MERCI INTERNA E SPEDIZIONI

11.1 NORME TECNICHE PER LA MOVIMENTAZIONE INTERNA DELLE MERCI

Agli Espositori ed agli allestitori (salvo specifiche deroghe concesse per gli allestitori ufficiali di Fiera Roma) è vietato utilizzare, all'interno del Quartiere, carrelli elevatori, gru semoventi, ecc.. I servizi di movimentazione merci (carico, scarico e posizionamento) saranno effettuati esclusivamente dai fornitori ufficiali di Fiera Roma. La sosta e la fermata degli automezzi non dovrà essere di ostacolo alla circolazione interna del Quartiere Fieristico e non dovrà avvenire nelle aree adibite all'attività espositiva.

Tutte le operazioni di carico e scarico delle merci all'interno dei padiglioni potranno avvenire **ESCLUSIVAMENTE** attraverso i fornitori autorizzati alla movimentazione e allo scarico abilitati a norma di legge; i medesimi sono a disposizione per fornire ogni informazione, chiarimento e assistenza in merito.

I servizi richiesti ai fornitori autorizzati sono a carico dell'Espositore e sono svolti secondo i tempi, le modalità e le procedure di seguito indicate.

Le tariffe generali per le suddette prestazioni sono a disposizione presso lo Sportello Servizi Tecnici.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli automezzi da trasporto dotati di braccio gru a bordo, che, però, possono operare all'interno dei padiglioni solo se dotati di tubazioni per lo smaltimento dei fumi di scarico dei motori all'esterno dei padiglioni stessi, previa autorizzazione di Fiera Roma (Vedasi anche capitolo 1).

All'esterno dei padiglioni le operazioni di carico e scarico delle merci potranno avvenire nelle apposite piazzole adiacente agli ingressi dei padiglioni.

Durante il periodo di allestimento e di smontaggio e durante lo svolgimento dell'Evento – nei limiti delle disponibilità ed a tariffe predefinite – è possibile usufruire di un servizio di noleggio di carrelli a mano e di facchinaggio.

Al fine di consentire un risparmio di costi e tempi, gli Espositori sono invitati a munire il fornitore incaricato di una planimetria dello spazio espositivo rispettivamente assegnato con la disposizione dei materiali.

Durante le fasi di allestimento, per accelerare le operazioni di scarico, l'accesso ai singoli padiglioni dei mezzi di trasporto delle merci dovrà essere preventivamente autorizzato dagli addetti di padiglione tenuto opportuno conto delle condizioni di viabilità interna, dei singoli movimenti e delle operazioni in corso e sentiti anche i fornitori ufficiali autorizzati alla movimentazione.

Ogni abuso inerente l'utilizzazione di mezzi adibiti alla movimentazione, in deficienza dei requisiti di legge - personale non abilitato, mezzi non equipaggiati con i dispositivi di sicurezza regolamentari, assenza di idonee forme assicurative - comporta l'applicazione di una penale come definita al succ. Capitolo "Sanzioni e Penali" e nei casi più gravi o reiterati l'allontanamento definitivo del trasgressore dal Quartiere fieristico, nonché, se del caso, la denuncia alle autorità di polizia.

11.2 SPEDIZIONI

Premesso che ogni Espositore è libero di servirsi di uno spedizioniere di sua scelta, si precisa che i servizi degli spedizionieri terzi possono svolgersi solo al di fuori del Quartiere fieristico, e al suo interno solo in assenza di vincoli derivanti dall'affidamento ad altri fornitori ufficiali di regimi di esclusiva temporanea da parte di Fiera Roma.

Le caratteristiche, le modalità di espletamento doganali e le tariffe del servizio potranno essere richieste direttamente al fornitore ufficiale di Fiera Roma.

CAPITOLO 12 - ASSICURAZIONE – DANNI

12.1 STIPULA DELL' ASSICURAZIONE

Fiera Roma s.r.l. provvede alle coperture assicurative, attraverso apposita convenzione per:

- merci, materiali, allestimenti ed attrezzature dell'Espositore (polizza Incendio/furto)
- Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (polizza RCT/RCO).

Sono assicurati:

con polizza Incendio:

per gli eventi occorsi durante la permanenza nei padiglioni di Fiera Roma s.r.l. nei giorni di manifestazione compreso il periodo di allestimento e disallestimento, come previsto dal regolamento generale di manifestazione. Si assicurano: merci in esposizione, arredamento, attrezzature, allestimenti ed ogni altro oggetto come indicato nelle condizioni generali e particolari di polizza. Compresi fra l'altro: eventi atmosferici, alluvione, inondazione, terremoto, terrorismo e sabotaggio etc. Sono esclusi i valori, preziosi, opere d'arte, denaro, titoli, gioielli, collezioni numismatiche, filateliche e animali vivi.

Con polizza furto:

per gli eventi occorsi durante la permanenza nei padiglioni di Fiera Roma S.r.l. nei giorni di manifestazione compreso il periodo di allestimento e disallestimento. Si assicurano le merci in esposizione, l'arredamento, le attrezzature e quanto occorre per la manifestazione specifica. **Sono esclusi gli oggetti personali in genere nonché valori, preziosi, opere d'arte, denaro, titoli, gioielli, collezioni numismatiche, filateliche e animali vivi.**

Con polizza RCT/RCO:

la responsabilità civile dell'Espositore per danni provocati a terzi (compresa Fiera Roma s.r.l. e suoi dipendenti nonché Fiera Roma s.p.a. nella sua qualità di proprietaria dei Fabbricati) e dai propri prestatori d'opera (R.C.O.)

Per le sopra elencate coperture assicurative viene, in ogni caso, esclusa qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti di Fiera Roma s.r.l..

Le modalità della richiesta delle coperture assicurative sono riportate nel modulo "Assicurazioni" che verrà inviato da Fiera Roma s.r.l. e, mediante lo stesso modulo potrà essere richiesta "l'integrazione", delle somme minime assicurate.

12.2 DEROGHE

Qualora l'Espositore sia già provvisto di propria polizza valida per le Fiere e Rassegne, le cui somme assicurate siano almeno pari a quelle minime indicate da Fiera Roma s.r.l., dovrà rilasciare apposita dichiarazione – sottoscritta dal proprio rappresentante Legale e da quello della Compagnia assicuratrice – che i beni esposti sono coperti da polizza All Risks e con clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti di Fiera Roma s.r.l. e di Fiera Roma s.p.a., di Società controllate e collegate nonché dell'Organizzatore e di eventuali terzi interessati.

12.3 RISARCIMENTO DANNI

L'Espositore, in caso di furto, dovrà **immediatamente e senza indugio provvedere a:**

- 1) comunicare l'avvenuto sinistro all'incaricato della Compagnia, presente presso apposito ufficio ubicato in Fiera Roma per tutto il periodo della manifestazione (compreso allestimento e disallestimento);
- 2) effettuare la denuncia presso le Autorità competenti entro i tre giorni successivi al furto.

La mancata osservanza della procedura sopra riportata comporterà la perdita al diritto di indennizzo.

12.4 LIMITE DI RESPONSABILITA'

In caso di mancato inoltro dei documenti o di mancate dichiarazioni sostitutive, indicate nel punto "Deroghe", Fiera Roma provvederà d'ufficio alla copertura assicurativa per l'Espositore con i valori minimi di cui al Regolamento Generale.

Si ricorda inoltre l'obbligo incondizionato del rispetto delle seguenti norme:

- garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della giornata;
- disinserire l'impianto elettrico di ogni singolo stand alla fine della giornata espositiva. Agli inadempimenti sarà applicata una sanzione secondo gli importi preventivamente comunicati;
- verifica della chiusura delle vetrine.

L'Espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento dell'Evento (giornate di allestimento e smontaggio comprese)

CAPITOLO 13 - SANZIONI E PENALI

L'espositore e/o l'allestitore da lui incaricato sono tenuti al rispetto delle norme indicate nel presente Regolamento Tecnico.

In caso di non osservanza Fiera Roma applicherà una penale a seconda della gravità dell'inottemperanza. Tale importo potrà oscillare da un minimo di euro 50,00 fino a un massimo di euro 500,00.

Per quanto riguarda l'allestimento ed i prodotti in esposizione, nel caso di inadempimenti Fiera Roma si riserva la facoltà di sospendere i lavori oppure fare allontanare prodotti non ammessi. Il mancato rispetto delle norme di conformità dell'allestimento e la mancata ricezione dei certificati di ignifugazione, la presenza di prodotti e materiali non conformi alle normative, gli allestimenti che renderanno inagibili gli idranti e tutti gli allacci alle utenze, il mancato disinserimento degli interruttori a fine giornata, obbligherà Fiera Roma a procedere d'ufficio alla modifica o rimozione, addebitandone le relative spese.

In attesa di adeguamento lavori Fiera Roma interromperà il collegamento all'energia elettrica. La mancata riconsegna dell'estintore comporterà il pagamento di un risarcimento che ammonta a € 50,00.

Al fine di non pregiudicare la corretta ed efficace gestione degli spazi interni al Quartiere e consentire l'efficiente organizzazione dell'evento fieristico, Fiera Roma si riserva la facoltà di procedere alla rimozione dei veicoli con relativo addebito ed al ritiro del contrassegno di accesso al Quartiere Fieristico nel caso in cui si verificassero i seguenti casi:

- permanenza prolungata degli automezzi oltre le 2 ore;
- sosta degli automezzi durante le ore notturne o in zone vietate;
- mancato rispetto delle disposizioni degli addetti alla vigilanza interna;
- mancato rispetto del limite di velocità.

Inoltre Fiera Roma si riserva la facoltà di addebitare all'espositore ed al proprietario del veicolo, in via solidale, l'importo di una penale per ogni violazione dei limiti di velocità, dei divieti o dei termini massimi di sosta previsti dal presente Regolamento, salva la rimozione degli automezzi a cura e spese dell'espositore e/o del proprietario e salvi gli eventuali ulteriori danni sofferti da Fiera Roma a seguito dell'inadempimento delle predette prescrizioni.

CAPITOLO 14 – PAGAMENTI – BUONI D'USCITA

14.1 PAGAMENTI

Si rende noto che l'erogazione dei servizi richiesti è vincolata al preventivo pagamento da parte della ditta espositrice. Tutte le richieste pervenute in assenza del saldo non saranno ritenute valide.

14.2 BUONI D'USCITA

Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della manifestazione, l'amministrazione di Fiera Roma srl provvederà a consegnare presso gli stand i buoni d'uscita merci, che – debitamente compilati – dovranno essere presentati al personale di sorveglianza ai cancelli del quartiere. Ulteriori "buoni d'uscita" potranno essere richiesti allo sportello dei Servizi Tecnici attivato per la manifestazione. Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo "buono d'uscita".

N.B. L'autorizzazione per l'uscita dal quartiere, dei prodotti/beni esposti e del materiale di allestimento sarà rilasciata solamente agli espositori che abbiano soddisfatto il proprio debito verso l'organizzatore e/o Fiera Roma srl.

TECHNICAL REGULATIONS ON THE FAIR GROUNDS

ENGLISH VERSION

Courtesy translation

**If for any reason an interpretation is needed, reference must be made only
to the Italian text.**

January/December 2012

INTRODUCTION

These Technical provisions regulate – as an integration of the Exhibition General Regulations enclosed to the Application Form – the following points:

- 1) access regulations to the Fair Grounds in the fitting-up and dismantling period and in the course of the Exhibitions being held there;**
- 2) safety regulations for the activity of stand lay-out, construction and the maintenance of fitting-up structures and relative installations;**
- 3) procedures concerning fitting up, keeping, maintenance and dismantling of exhibition stands on the Fair Grounds;**
- 4) fire prevention regulations inside the Fair Grounds;**
- 5) procedures concerning the accomplishment of other activities to be carried out inside the Fair Grounds (connections to power and water supply, suspension, handling of goods, packing storage and so on);**
- 6) procedures for the payment of the services supplied by Fiera Roma srl.**

Non-compliance with the obligations foreseen in this Technical regulations can involve the application of fines according to the procedures and amounts laid down in the following Chapter “Penalties and Fines” and will entitle Fiera Roma Management to exclude the Exhibitors’ or fitters’ from working on the Fair premises.

N.B.: - Fiera Roma Srl reserves to make modifications at any moment, even without notice, to these Regulations, with the aim of reducing risks for health, safety and the environment or improving prevention and protection measures.

CONTENTS

CHAPTER 1 – ACCESS TO THE FAIR GROUNDS	24
1.1 ACCESS TO THE FAIR GROUNDS IN THE SET-UP AND DISMANTLING PERIOD AND IN THE COURSE OF THE SHOW	24
1.2 ACCESS TO THE STAND BEFORE OR AFTER THE SCHEDULED OPENING TIME	24
1.3 FIERA ROMA SUPERVISION POWER AND SURVEILLANCE	24
CHAPTER 2 – REQUIREMENTS – PROVISIONS – BANS	25
2.1 GENERAL REQUIREMENTS	25
2.2 TRAFFIC IN THE FAIR GROUND	25
2.3 GENERAL BANS	25
2.4 SPECIAL BANS (IN PARTICULAR FOR EXHIBITORS AND STAND FITTERS)	26
CHAPTER 3 – STAND FITTING UP/DISMANTLING	26
3.1 PROVISIONS CONCERNING STAND LAYOUT	26
3.2 AUTHORIZATION OF THE LAYOUT:	27
3.3 FITTING-UP MATERIAL REQUIREMENTS	27
3.4 GENERAL REGULATIONS FOR STAND FITTING UP	28
3.5 ACCEPTANCE AND CERTIFICATS	29
3.6 EXHIBITION OF PREFABRICATED STRUCTURES, CRANES, SCAFFOLDING, MACHINERY IN MOTION, DISPLAY OF MACHINES AND DEVICES	29
3.7 STAND DISMANTLING	29
3.8 SERVICES IN PAVILION DURING FITTING UP AND DISMANTLING	30
CHAPTER 4 – ACCIDENT PREVENTION AND OCCUPATIONAL HEALTH	30
CHAPTER 5 - FIRE PREVENTION AND PROVISIONS FOR EMERGENCY CASES	31
CHAPTER 6 – ELECTRIC INSTALLATIONS	31
6.1 POWER SUPPLY REQUEST	31
6.2 ELECTRIC SYSTEM DESIGN AND INSTALLATION	31
6.3 CONNECTION TO THE FAIR MAINS POWER SUPPLY	32
6.4 POWER INCREASES	32
CHAPTER 7 – COMPRESSED AIR INSTALLATIONS	32
CHAPTER 8 – WATER SUPPLY	33
CHAPTER 9 –OTHER SERVICES OFFERED ON REQUEST	33

9.1	SUSPENSION FROM HALL CEILINGS	33
9.2	PACKING STORAGE	34
9.3	WASTE DISPOSAL	35
9.4	REFRESHMENTS AND CATERING INSIDE THE STAND	35
9.5	TELECOMMUNICATION SERVICES	35
CHAPTER 10 – ADVERTISING		35
	SOUND TRANSMISSION AND SCREENINGS	35
CHAPTER 11 – INTERNAL HANDLING OF GOODS AND FORWARDING		36
11.1	TECHNICAL REGULATIONS FOR THE INTERNAL HANDLING OF GOODS	36
11.2	FORWARDING	36
CHAPTER 12 – INSURANCE – DAMAGES		37
12.1	DRAWING UP OF THE INSURANCE	37
12.2	EXCEPTIONS	37
12.3	CLAIM FOR DAMAGES	37
12.4	LIABILITY LIMITS	37
CHAPTER 13 – PENALTIES AND FINES		38
CHAPTER 14 – PAYMENTS – EXIT FORMS		38
14.1	PAYMENTS	38
14.2	EXIT FORMS	38

CHAPTER 1 – ACCESS TO THE FAIR GROUNDS

1.1 ACCESS TO THE FAIR GROUNDS IN THE SET-UP AND DISMANTLING PERIOD AND IN THE COURSE OF THE SHOW

People and vehicles used for the transport of goods can enter the Fair Grounds on the scheduled days and in the hours only if they are provided with an entrance permit issued by Fiera Roma.

Areas for stand fitting up are put at Exhibitors' and fitters' disposal from 8.00 a.m. to 6.00 p.m., barring changes mentioned in the Exhibition General Regulations.

Set-up and dismantling periods are notified by means of a circular (circolare) published on the Internet page for the online services offered by Fiera Roma for the specific event, and in any case they are mentioned in the Exhibition General Regulations.

Permits (labour badges) to enter the Exhibition premises in the fitting-up and dismantling period have to be requested entering the Internet page for the online services offered by Fiera Roma for the specific event, link to "Personnel for assembly/disassembly" and will be directly delivered at the cargo entrances, which will be the only open gates in these stages.

The entrance of motor vehicles is allowed through the authorized cargo entrances, and the parking of transport vehicles inside the Fair Grounds will be only permitted in the special areas adjoining the pavilion in which the Exhibitor's stand is located for a time limit of 2 hours and not beyond the closing time of the Fair Grounds.

In order to avoid toxic gas and guarantee a high level of safety inside pavilions, vehicles used for the transport of goods (HEAVY GOODS VEHICLES, ARTICULATED LORRIES, TRUCKS, MOTOR VEHICLES and so on) are not allowed to enter these structures.

In case of proved need, the Logistics Service of Fiera Roma can authorize the entrance on the basis of a justified request and against payment of the foreseen tariff, with the following issuing of the receipted invoice. The Service will check that the vehicle is provided with the device conveying exhaust out of the pavilion and will establish times and methods for the entrance (i.e. **when** Exhibitors or their staff can enter pavilions, **where** it is possible to manoeuvre and park, **how** they are bound to guarantee the safety of those present).

In case of non-observance of entry hours and of the relative procedures, Fiera Roma can order the pass withdrawal.

In the Exhibition period Exhibitors' motor vehicles can park only during the opening hours in the areas notified by Fiera Roma by showing the special permit to be requested at the Service Help desk (Servizi Tecnici) by filling in the special form.

During the Exhibition, within the limits of the hours foreseen by the Exhibition General Regulations, it will be permitted to change, to restock and arrange material accessing to the pavilion only with hand parcels (the use of trolleys is not allowed).

Possible exceptions as regards the above provisions can be granted only on the basis of a justified request to be submitted to the Service Help desk (Servizi Tecnici).

1.2 ACCESS TO THE STAND BEFORE OR AFTER THE SCHEDULED OPENING TIME

Possible requests of extension of the time schedule foreseen in the fitting-up and dismantling period must be submitted to the Service Help desk (Servizi Tecnici) by filling in the special form.

The request must be made at least 2 hours before the required extension.

Fiera Roma will issue the authorization according to its unquestionable judgement.

When the extension request is submitted, the Service Help desk (Servizi Tecnici) will notify to be paid to Fiera Roma as expense refund. This amount will have to be paid at the same time as the issuing of the authorization.

If people remain in the stand area after closing time without the necessary authorization, Fiera Roma will take all the actions that it deems suitable or necessary in each particular case, also for safety purposes, and the non-complying Exhibitor will be fined as well as bound to pay compensation for any extra costs incurred.

1.3 FIERA ROMA SUPERVISION POWER AND SURVEILLANCE

Fiera Roma staff and the one entrusted by it supervises the Fair Grounds, so that their regulations and the general conditions of participation contracts are complied with;

Fiera Roma will arrange for a general daily and night surveillance service and a permanent garrison at the entrance and inside the Fair Grounds for the opening hours (fitting up-event-dismantling) of each single Exhibition; the service will be carried out by regularly authorized and identified staff.

The above staff will be entrusted with the control of permits for the entrance into the Fair Grounds and with the compliance with these Regulations.

The staff of the Surveillance Service, if necessary with the co-operation of the Italian Police Authorities, may make random checks on vehicles and transported goods leaving the Fair Grounds.

The Exhibitor, in any case, is the only keeper of the stand, of the relative equipments and of exhibits for the whole Exhibition period (including fitting-up and dismantling days).

Independently of the above provision, the Exhibitor has to keep watch directly on his own stand and exhibits in the opening hours and in the fitting-up and dismantling period.

Fiera Roma provides for specific surveillance services under payment. The Exhibitor can request these services by filling in the special form (see Fiera Roma srl. online services).

Services rendered by security companies different from those authorized by Fiera Roma are not admitted in the closing time of pavilions.

NOTE: Intervention right towards Exhibitors remains even when the Exhibition is not organized directly by Fiera Roma.

CHAPTER 2 – REQUIREMENTS – PROVISIONS – BANS

2.1 GENERAL REQUIREMENTS

People entering the Fair Grounds are bound to keep a civil behaviour, to respect the property and the equipment belonging both to Fiera Roma and third parties inside the Fair Grounds and comply with the provisions and regulations given by Fiera Roma at the entrance and inside the Fair premises with special traffic signs, with written notices, radio announcements as well as by means of service staff and any other means; they are also informed that radio announcements and the instructions given by service staff prevail over other notices.

2.2 TRAFFIC IN THE FAIR GROUND

The regulations of the Italian Highway Code, if applicable, will be in force inside the area of the Fair Grounds. Maximum allowed speed for vehicles cannot exceed 15 km/h.

Fiera Roma does not shoulder any responsibility for possible damage to stationary vehicles or vehicles in motion inside the above area.

The parking of motor vehicles inside the Fair Grounds overnight is not allowed, even in case of mechanical failure. It is absolutely forbidden to stop in front of pavilion entrances, emergency exits and near crossroads.

2.3 GENERAL BANS

Inside the Fair Grounds it is forbidden:

- to introduce explosive, detonating, suffocating, flammable and in any case dangerous materials into the Fair Grounds without the necessary authorization of the authorities in charge and the previous authorization, if any, by Fiera Roma;
- to hand out advertising material (reviews, catalogues, brochures, leaflets and so on) not pertaining to the Exhibitor, who can arrange for the distribution only in his own stand or by submitting a written request to Fiera Roma;
- to use Fiera Roma trademark without its previous authorization;
- to cause nuisance to or disturb in every way the regular progress of the Exhibition, under penalty of the immediate exclusion from the Fair Grounds;
- to smoke inside exhibition pavilions and connected service areas (restaurants, bars, offices, meeting rooms and so on);
- to smoke in external areas near combustible material and in areas where no-smoking signs are displayed;
- it is forbidden to move around with roller skates or similar equipment outside the exhibition areas assigned to each Exhibitor; In any case, it is forbidden to move around with roller skates inside and outside pavilions, pursuant to the Legislative Decree no. 285 dt. 30.4.1992.
- to carry out political propaganda inside the Fair Grounds;
- to bring dogs and animals of any kind into the Fair Grounds, exception made for dogs helping blind people;
- to enter the Fair Grounds with cameras and video cameras, video cassette recorders and with any other kind of device for filming without the previous authorization of Fiera Roma Management;
- to take photos and shoot or video in any way the interiors of the Fair Grounds, stands and exhibits without a previous written authorization of Fiera Roma Management and/or stand owner.

Fiera Roma can forbid the access of people carrying bags, suitcases or other luggage to the Fair Grounds or to single pavilions, ordering to leave them in the cloakroom.

2.4 SPECIAL BANS (IN PARTICULAR FOR EXHIBITORS AND STAND FITTERS)

The following bans are referred especially to exhibitors and stand fitters. It is forbidden:

- to introduce and use LPG gas and methane bottles;
- to exhibit machinery and vehicles with fuel in the tank;
- to put exhibited machines into operation if not previously authorized by Fiera Roma;
- to offer food and/or drinks for payment inside the Exhibitor's own stand;
- to exhibit part of stand fittings as carpet or left-overs of any kind in pavilions.
- to carry products and materials out of the Fair Grounds in the course of the Exhibition, barring a different written regulation from Fiera Roma;
- access to the under-fifteens during the fitting-up and dismantling period.
- to drag heavy loads, hit the floor with blunt instruments, circulate inside pavilions with vehicles without rubber tyres that can scratch the floor in any case;
- to deposit any kind of fitting-up material inside the Fair Grounds, exception made for the areas rented out by Fiera Roma and for the ones adjoining Exhibitors' stands, if it does not cause hindrance to passage and at any rate for the time strictly necessary for the use of this material;
- to use the hollow spaces between stand inner and outer walls and the areas under raised platforms to store any kind of material;
- to discharge waste water into pavilion minor ducts;
- to discharge harsh water for metal and cement, hardening substances, evil-smelling water, dyes;
- to keep inside stands empty packing, printed matter and advertising material in a quantity exceeding normal daily consumption; such daily consumption is unquestionably defined by the Service Help desk (Servizi Tecnici) in agreement with Fiera Roma Prevention and Protection Service;
- to use stoves, electric heaters or other similar electric appliances inside pavilions;
- to carry flammable substances, compressed or liquid gas, caustic or corrosive substances, toxic, poisonous or irritating substances into pavilions and store them in stands. In particular cases, where it is necessary to use inert gas for practical demonstrations, Exhibitors may request Fiera Roma Prevention and Protection Service to examine the possibility of allowing the use of a bottle of said gas. The containers of these substances may be displayed empty;
- inks, solvents and other flammable liquids must be stored in the special external deposits provided by Fiera Roma. Suitable closed metal containers must be used for their transport to the stand. The storage in the stand is only allowed in the quantity strictly necessary for the daily machine operation. Fire-extinguishers and "no-smoking" signs must be placed near containers and machines.

CHAPTER 3 – STAND FITTING UP/DISMANTLING

3.1 PROVISIONS CONCERNING STAND LAYOUT

The Exhibitor must keep his fitting within the surface that was allotted to him; this surface will be marked off either by adhesive tape or by signs on the floor on the front side of stands or according to the specific instructions of the Fiera Roma staff in charge. Without prejudice to the prohibition to hinder the passage in gangways and taking into account the short time available to carry out works in the stand, it is recommended that the various parts of the fitting arrive in the pavilion made up of already prepared and finished elements that simply require assembly and final touch-up on the spot.

Contractors, in any case, have to build up stands so as not to damage the aspect of neighbouring stands and be detrimental to other participants and visitors. Height, as a rule, must be kept below the limit allowed by the Exhibition General Regulations. The maximum height for two-storey stands is laid down at about 6.50 m.

As areas are not provided with partition walls, each company is obliged to carry out at its expense fittings that take into account this boundary between neighbouring stands.

When designing stand lay-outs, moreover, it must be considered that stands are also visible from above, therefore particular care must be given to the stand upper finishing.

Any responsibility for fittings is shouldered by the Exhibitor only, who expressly exempts Fiera Roma from the damages that might be possibly caused to him and/or third parties as a consequence of an imperfect fitting. Fiera Roma reserves the right to have fittings modified or removed in case they have been carried out without approval or they are not in keeping with the

authorized lay-out, without prejudice to the refund of possible damages suffered by Fiera Roma.

Any responsibility as regards fitting statics lies on the Exhibitor only, who expressly exempts Fiera Roma for the damage that might be caused to third parties because of planning and construction faults, also including the structural calculation taken from the detail drawings of occupied surfaces. The minimum load of floors used in fittings is 400 kg/sq.m., and it will have to be previously certified by a qualified professional.

Further, for the design of the stand has to be considered:

- in case of stands having closed rooms with a surface over 100 sq.m must be foreseen at least an emergency exit of 120 cm to a safe place beyond entrances; stand exits must be also indicated in the various rooms. These signs must be independently powered and remain visible in case of failure of the power supply of the stand or of the general lighting system in the pavilion;
- stands with false ceiling without openings must be equipped with an independent emergency light installation sufficient for the carrying out of the exhibition activity.

3.2 AUTHORIZATION OF THE LAYOUT:

Layouts for the following types of fittings require a previous authorization from Fiera Roma:

- for personalized stands with surfaces exceeding 48 sq.m. (shell scheme excepted);
- for the accomplishment of two-storey stands, if allowed by the Exhibition Regulations;
- for stands with suspension of objects.

The layout must be submitted in duplicate to Fiera Roma by the Exhibitor and/or his contractor at least 30 days before the beginning of each Exhibition, and it will have to enclose the following documents:

a) for stands:

- PLAN, SCHEME AND SECTION ON A 1:50 SCALE;
- PERSPECTIVE OR AXONOMETRY (IF AVAILABLE) on an adequate scale;
- TECHNICAL REPORT, in which the fire reaction class of used materials is stated in advance; this class in any case must not exceed the class 2 also for composite panels. A brief description of the electric installation must also be mentioned; this one must be carried out in full compliance with laws and, in particular, it must foresee a suitable differential switch upstream of the supply;
- NAME OF THE FITTER entrusted by the exhibiting company, its company name and head office.

b) for suspensions:

- PLAN and TECHNICAL REPORT, as foreseen for the request of the suspension service (please check even chapter "Other services offered on request").

3.3 FITTING-UP MATERIAL REQUIREMENTS

All materials to be used for stand fitting up (partition walls, backdrops, platforms, coverings, fabrics, false ceilings, curtains, carpets, various structures and so on) must be INCOMBUSTIBLE, ORIGINALLY FIREPROOF or FIREPROOFED, in compliance with the following provisions:

- Circular Letter of the Ministry of the Interior no. 12 dt. 17.5.1980;
- Decree of the Ministry of the Interior dt. 6.7.1983, Official Gazette of the Republic no. 201 dt. 23.7.1983;
- Ministerial Decree dt. 2.6.1984, Official Gazette no. 234 dt. 25.8.1984;
- Ministerial Decree dt. 2.8.1984, Official Gazette no. 246 dt. 6.9.1984,

and they must comply with following requirements:

1. materials must be approved according to fire reaction classes on the basis of the proofs as per Ministerial Decree dt. 26.6.1984 of the Centre for Research, Ministry of the Interior, Roma Capannelle, or it must be tested by legally recognized Bodies and Laboratories; proofs must not date back to more than one year;
2. walls, curtains and floors must be of a class not exceeding 1;
3. materials used to carry out ceilings and false ceilings must be approved as belonging to class 1 and must be tested either on the ceiling or as curtains without any dripping;
4. floors must belong to a class not exceeding 2; in case it is necessary to reach emergency exits through the stand, the material on the way must be of class 0;
5. all fitting-up materials must be used in strict compliance with the provisions of their certificate of approval;
6. fireproofed products must only be used on the materials referred to in the test certificates issued by the Ministry of the Interior or by legally recognized laboratories;

7. materials to be processed with fireproofing products must undergo the treatment before their introduction into Exhibition pavilions.
8. fireproof processing cannot be carried out on the Exhibition premises, and it must be accompanied by a regular certificate mentioning:
 - a) Exhibitor's company name, pavilion and stand number;
 - b) the list of materials that underwent the fireproof processing;
 - c) the date of the effected fireproof treatment;
 - d) processed surface;
 - e) the main features of the used product;
 - f) the personal data of the person who carried out the treatment and his signature.
9. all materials must be accompanied by the test certificates attesting the approval as per points 1, 2, 3, 4 and 5 as well as by official documents proving the purchase (as already requested at the previous point 3.1);
10. it is forbidden to use non-approved plastic materials, synthetic fabrics that cannot be fireproofed, nitrocellulose and oil paints and varnishes, reed mats, rush matting, lattices, blinds made up of thin wooden slats or similar, wallpaper and all materials that are not accompanied by a regular approval certificate as stated above.

3.4 GENERAL REGULATIONS FOR STAND FITTING UP

While building up stands the following provisions must be obligatorily observed:

- the routes for passage leading to emergency exits must be left accessible; these ones must be always kept clear in order to permit their use in any eventuality; when taking possession of his stand area, the Exhibitor is bound to become familiar with their location and must ensure that his employees do the same;
- emergency exits, passage areas and escape routes must be fully practicable; any encumbrance or projection that can obstruct access to them must be avoided;
- hydrant outlets and any form of fire-fighting device inside pavilions must be always visible and immediately serviceable. Exhibitors are reminded that making unserviceable a device designed for fire extinction is a criminal offence according to the art. 451 of the Penal Code. Ascertained irregularities shall be notified to the authorities in charge (Fire Brigade);
- service technical boxes and control devices of any kind inside pavilions must be always kept accessible;
- lifts and service lifts, passages and driveways must be kept practicable.

It is forbidden:

- to drill and drive nails and/or screws into walls, ceilings, floor, pillars, and any other surface inside or outside pavilions;
- to paint stand structures inside pavilions both by hand and with spray; this prohibition equally applies to paint and/or enamel as well as to washable water paint. It is likewise forbidden to treat material against fire inside pavilions;
- to carry out welding works of any kind and nature;
- to use any kind of free flame;
- to pour over pavilion flooring oil, petrol, chemical products and solvents;
- to soil floors, walls, equipments belonging to Fiera Roma with paints, glue or other as well as to put adhesives over them;
- to carry out excavations or changes to the structure of exhibition areas;
- to carry out direct connections to services (water, electric power, telephone and so on) on one's own or by third parties who have not been authorized by Fiera Roma;
- to apply loads to pavilion structures, walls and lighting structures, even if they are light loads (posters, cables, panels, banners and so on). Any suspension from pavilion has to be requested beforehand by sending the reservation form. The provision and suspension of fastening points, and their modification, can be carried out only by Fiera Roma or by the responsible service companies of Fiera Roma. The service complies with the conditions laid down in the chapter "Other services offered on request" (Suspension Service).
- to lay on the floor or tighten above the ground through gangways ducts or cables for technical service supply.

During the stay on the Fair Grounds each Exhibitor has to comply with the following provisions:

- in the fitting-up and dismantling periods Exhibitors are obliged to arrange for the immediate removal of packing from stand areas and gangways, which can be used only temporarily for the loading/unloading of fitting-up materials or exhibits. At any rate, this temporary use must always be made in an orderly way, so as to avoid making

gangways completely impracticable. Fiera Roma reserves to take action in case of non-compliance and charge the Exhibitor with the relevant costs and fines;

- it is forbidden to leave on the Fair Grounds any waste material and debris from fitting-up works;
- it is forbidden to carry out operations outside Exhibitors' own stands, also to avoid interference with the activity of other stands as well as fraudulent gangway occupation;
- it is forbidden to use radio equipment in the Exhibition fitting-up and dismantling period, also to allow everyone to listen to service and safety communications transmitted by the broadcasting system in pavilions;
- at the end of each day in the fitting-up, Exhibition and dismantling period, and in any case before leaving the stand, the Exhibitor must always:
 - turn off the switches of his electric installation;
 - make sure that no burning material is left in the stand;
 - leave all areas accessible, including those used for offices and meeting rooms, deposits or storerooms, for possible inspections of safety officers.

3.5 ACCEPTANCE AND CERTIFICATS

Upon request of the technical personnel entrusted by Fiera Roma it is obligatory to show the following documents:

- Form A03 (online services) " Statement of compliance with the rules of the trade according to D.M. No 37 of 22.1.2008", signed by the qualified technician of the stand fitter staff enclosing the attachments mentioned in form A03;
- certificates of the tests made on materials used for fitting, in compliance with the laws on fire prevention, as well as with a declaration of use;
- certificate of static suitability and of compliance of hanging structures with the project (as foreseen for the request of the suspension service - chapter "Other services offered on request");
- in case the hanging structures have been installed by the exhibitor's stand building contractor, he will have to produce the Declaration of correct installation carried out by a qualified technician with test of suspended masses.

In any case, at the end of fitting-up operations and 24 hours before the beginning of the Exhibition, the above documents must be submitted to Fiera Roma, Service Help desk (Servizi Tecnici), or – if foreseen by the Exhibition General Regulations – to the Organizing Secretariat.

3.6 EXHIBITION OF PREFABRICATED STRUCTURES, CRANES, SCAFFOLDING, MACHINERY IN MOTION, DISPLAY OF MACHINES AND DEVICES

For the presentation of prefabricated structures, elevators, self-assembling cranes and the like, scaffoldings, provisional frameworks and structures in general the Exhibitor must guarantee the full enforcement of all safety, legislative and prescribed regulations as well as those motivated by experience and caution during his stay on the Fair Grounds; besides, he also commits himself to comply scrupulously with Fiera Roma instructions.

Exhibited machinery of any type cannot be put into operation; exceptions, if any, will be granted in writing by Fiera Roma Technical Management, provided that this does not cause any nuisance or risk or danger to third parties.

Machinery cannot be activated inside pavilions by operating internal combustion engines, and they must not involve the use of fuel or gas bottles.

The Exhibitor, at any rate, is obliged to fit machinery and appliances with all necessary devices preventing accidents, disturbance of the peace, rank smell and gas or liquid emissions.

Machines, installations, appliances and equipments to be exhibited must be in compliance with accident prevention measures and with any other law and regulation provision, and they must be complete with the prescribed administrative documents issued by the Authorities in charge.

The permanence of machinery or vehicles inside the Fair Grounds must be authorized by Fiera Roma. The fuel tanks of machinery or vehicles, at any rate, must be empty, and batteries must be disconnected.

The Exhibitor will shoulder any penal and civil responsibility for possible accidents and/or damages that might occur to third parties as a consequence of the non-observance or breaking of the above provisions and/or instructions.

3.7 STAND DISMANTLING

Before the closing of the Exhibition it is not possible to dismantle the stand totally or partially.

At the end of the Exhibition the space must be left in its original conditions.

Stand dismantling can only take place after the closing of the Show according to the timetable notified by Fiera Roma Management for each single Exhibition.

Fiera Roma reserves the right, in case of proven need, to lay down different times and priorities for the dismantling of stands located in specific areas.

Stand dismantling operations must take place fully respecting the integrity both of temporary technical installations (telephone plugs, fax machines, telephones) and of electric installations and appliances.

Materials used for stand fitting up (partition walls, false ceilings, floor coverings and so on) must be obligatorily removed and taken away from the Fair Grounds. Possible traces of glue on the floor caused by the double-adhesive tape used to lay carpet or other floor coverings must also be removed.

Damages, if any, that can be unequivocally ascribed to the Exhibitor shall be charged to him.

When the deadline for stand return expires, any material still remaining in the stand will be officially removed by Fiera Roma without notification and stored at the risk and expense of the Exhibitor, who hereby accepts this possibility as from now. All expenses deriving from it, as well as any risk for theft, loss and damage will be shouldered by him.

After two months from the deadline foreseen for stand dismantling Fiera Roma reserves the right to sell uncollected materials by auction, deducting the expenses it might have incurred.

3.8 SERVICES IN PAVILION DURING FITTING UP AND DISMANTLING

Fiera Roma srl. guarantees the following services:

- Pavilion lighting: covered Exhibition areas have lighting intensity necessary for the carrying out of stand fitting-up and dismantling operations;
- Service outlets: service outlets are those outlets put at Exhibitor's disposal and installed at one or more points in each pavilion for the use of electric power during the fitting-up and dismantling operations of each Exhibition
- use of toilet facilities for each pavilion group.

Fiera Roma is expressly relieved of any responsibility for possible damages the Exhibitor might suffer for the failure of these service as well as for its suspension and/or interruption for causes that cannot be ascribed to Fiera Roma or for circumstances beyond its control.

In the fitting-up and dismantling period pavilions are not air-conditioned (heated or cooled), barring a different unquestionable decision by Fiera Roma.

CHAPTER 4 – ACCIDENT PREVENTION AND OCCUPATIONAL HEALTH

According to what is foreseen by the Law D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concerning the Occupational Health and Safety in workplaces, in case of stand construction, build-up and furnishing it is up to Exhibitors as employers to put all prevention actions into practice, so that working activity can take place in the maximum safety conditions. If these operations are not carried out directly, the Exhibitor will have to inform and require from entrusted companies the full compliance with the provisions mentioned by the Laws.

Each Exhibitor/Contractor is bound to register duly (see Fiera Roma srl. online services) by the foreseen deadline the name of the stand fitters company and the own personnel to enter the Fair Grounds during the fitting up and dismantling period.

The person entrusted by the Exhibitor has to observe strictly the accident prevention regulations foreseen by the Italian Law (Presidential Decree nos. 547/55, 303/56 and so on) and particularly what is laid down by the Law D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Should the nature and/or the kind of fittings need it, Exhibitors must also follow the regulations concerning temporary or mobile building sites (contained in the Legislative Decree no. 494 dt. 14.8.1996 and following changes and integrations).

RESPONSIBILITY

Any non-compliance with the above provisions will be a source of responsibility for the Exhibitor for the damages that third parties or their property, both belonging to Fiera Roma and to others, might suffer in the fitting-up and dismantling period and during the Exhibition.

The Exhibitor, therefore, will be obliged to compensate third parties or Fiera Roma for the damages that might be caused directly or indirectly, relieving Fiera Roma from any possible claim, demand or recoupment.

CHAPTER 5 - FIRE PREVENTION AND PROVISIONS FOR EMERGENCY CASES

Each Exhibitor must obligatorily install in his stand one or more fire-extinguishers, supplied by Fiera Roma srl., in compliance with Law provisions in a well-visible, accessible position, according to the ratio of one fire-extinguisher per 100 sq.m. of stand area or fraction thereof.

Fiera Roma will arrange in its official capacity for the delivery of the necessary fire-extinguishers to the stand, charging the relative amount in the final statement of account, if the hire of fire-extinguishers is not already included in stand rental. Exhibitors are reminded that Fiera Roma is only equipped with powder fire-extinguishers.

After the Exhibition closing to the public fire-extinguishers shall be collected by Fiera Roma; failure to return them will involve the payment of a compensation amounting to € 50.00.

Each Exhibitor is bound to guarantee that his staff on the stand is able to use fire-extinguishers correctly; he is also bound to place them in the stand in a well visible, accessible position.

The Exhibitor must also comply with any further provision that the Provincial Vigilance Commission and the Provincial Fire Brigade Command will deem necessary; in this case, Exhibitors will be adequately informed.

When taking possession of the stand area, the Exhibitor must become familiar with the location of exits and escape routes in the pavilion and ensure that his staff does the same.

Fiera Roma Srl is provided with its own fire surveillance unit, acting in the fitting-up and dismantling periods, and with fire devices (fire-extinguishers, fire hydrants and so on); during the Exhibitions open to the public, the National Fire Brigade will be also present.

When a danger condition arises, immediate notice must be given to the staff in charge. In case of fire, besides informing the staff, each Company will have to see that its personnel stays cool and follows the instructions of the service staff; in case the staff can also act by means of personnel trained with the available extinction devices placed in the various Exhibition areas.

In case of evacuation order, Exhibitors must avoid running or screaming or using lifts, and they have to reach the nearest emergency exits that have been indicated.

CHAPTER 6 – ELECTRIC INSTALLATIONS

Fiera Roma provides mains power to stand areas with the same supply characteristics as those of its electric suppliers. Each Exhibitor is a potential user, and he cannot give electric power to third parties.

6.1 POWER SUPPLY REQUEST

The consumer of the power to be supplied has to fill in the form "Electric Connections" (see online services of Fiera Roma srl.) and submit it to Fiera Roma by the deadline laid down in it. In this form Exhibitors must specify the preferred position for the connection (which is not binding for Fiera Roma, as the request can be satisfied only in case of existence of the technical conditions) as well as the overall requested electric power, inclusive of the minimum installed power.

The minimum installed electric power, if the relative cost is included in stand rental or this service is compulsory, will be mentioned in the Exhibition General Regulations and/or in the above mentioned form "Electric Connections".

Mains power can be supplied through a five-pole system (3P+N+T) protected upstream by a four-way magnetothermic differential switch or by a three-pole socket (P+N+T) protected upstream by a two-pole magnetothermic differential switch.

6.2 ELECTRIC SYSTEM DESIGN AND INSTALLATION

All electric installations downstream from the outlet point given by Fiera Roma are totally at Exhibitor's expense, who will have to accomplish them perfectly, in compliance with the regulations in force, especially Italian DM 37/2008. Fitters of the electrical installations which are registered in a country member of the European Community, have to possess a certificate of vocational qualification as foreseen by equivalent standards of the country. **Electrical installations carried out by fitters belonging to extra EU companies**, since the Security standards for electrical installations are different to the Italian or to the EU regulations, have to be certified by a company registered in Italy in accordance with DM 37/2008

After the installation of electric systems in the stand each Exhibitor is bound to submit the form A03 (see online services) "Statement of compliance with the Industry Standard", enclosing the installer's certificate of vocational qualification (as already requested before). All components

of the electric installation must comply with C.E.I. standards and bear the IMQ mark or an equivalent one in case of foreign Countries.

6.3 CONNECTION TO THE FAIR MAINS POWER SUPPLY

Utility power outlets can be used by Exhibitors and stand contractors only in the fitting-up and dismantling periods for works requiring the use of small electric tools.

Temporary connections of stand installations to the power supply network are not allowed in these periods.

As soon as the electric installation inside the stand has been completed by qualified technicians in compliance with the law, the Exhibitor is bound in any case to ask the Service Help desk (Servizi Tecnici) for the connection to the Fair mains power supply. The connection will be carried out by Fiera Roma staff or the one entrusted by it.

Fiera Roma reserves the right to check the real compliance of the electric installation and certifications with the requirements specified in the previous paragraph and to decline eventually the electric connection of the stand in case of non compliance.

The above provisions, in any case, does not release the Exhibitor, who remains the only responsible for his own installations to all intents and purposes. In the fitting-up and dismantling period electric power is supplied by service outlets.

It is absolutely forbidden to carry out the connection on one's own or tamper with Fiera Roma installations; should this occur, the Exhibitor will be held responsible for all possible inconveniences and damages resulting from connections carried out by unauthorized personnel, in addition to legal sanctions.

The Exhibitor is also bound to verify personally the mains power supply voltage when connecting his installation or his appliances, relieving Fiera Roma and the official supplier from any responsibility for any damage that might occur to persons or things as a consequence of the omitted check of the supply voltage or any other cause.

All exhibited equipments running with electric power, at any rate, must be regularly earthed, particularly in case of those producing electrostatic charges.

In case requested power cannot be supplied by available installations, Fiera Roma can, according to its unquestionable judgement, either restrain power within the limits of capacitance of these installations or proceed by means of provisional lines with the reinforcement of its installations. In the latter case strengthening lines will be carried out by Fiera Roma, but all relative costs will be charged to the interested exhibiting companies.

As a rule, electric power supply for lighting, motive power and other uses will be cut off immediately at the end of the Exhibition, barring exceptions granted for justified reasons to be requested in writing. Exhibitors are obliged to disconnect electric installations in their stands at the end of each day; non-complying companies will be charged with the foreseen fines.

The above provisions also apply to stands located in areas outside pavilions. In this case the shunt from the mains power supply point made available by Fiera Roma will have to be carried out at Exhibitor's care and expense.

6.4 POWER INCREASES

The mains power supply system enables possible power increases also after the accomplishment of connections, as long as in the limits of remaining availability in the sector and in compliance with the reallocation of loads for phase balance. The change will involve the payment for the difference, if any, of the rate laid down in the price list, as well as a fixed additional charge.

CHAPTER 7 – COMPRESSED AIR INSTALLATIONS

Pavilions are fitted with a compressed air supply network. The Exhibitor has to fill in the form "WATER CONNECTIONS/ COMPRESSED AIR" and submit it to Fiera Roma by the deadline foreseen in it.

Equipments to be connected to the compressed air network on the Fair Grounds must be fully operational so as not to cause inconveniences during the Exhibition, without prejudice to the fact that the Exhibitor is responsible for any damage that might be caused by the malfunction of his appliances.

The accomplishment of the provisional compressed air supply network inside the stand as well as the relative costs must always be shouldered by the Exhibitor and his staff.

The ½" intake is of the universal bayonet type and it is placed at floor height. Possible pressure reductions and fixing must be carried out at Exhibitor's care and expense.

Fiera Roma is expressly relieved of any responsibility for possible damages the Exhibitor might suffer for the non-connection of the requested service as well as for its suspension and/or in-

interruption for causes that cannot be ascribed to Fiera Roma or for circumstances beyond its control.

CHAPTER 8 – WATER SUPPLY

For the water supply request the Exhibitor has to fill in the form “WATER CONNECTIONS/ COMPRESSED AIR” and submit it to Fiera Roma by the deadline foreseen in it. Supply conditions, the relative rates and operation specifications are mentioned in this form. The Exhibitor expressly relieves Fiera Roma and the company carrying out water installations of any responsibility for possible damages that might be caused to persons or things by tampering or bad use of these installations; connection to water plugs can only be carried out by the staff of the company supplying water installations; temporary derivation installations can be carried out also by the Exhibitor or the persons entrusted by him.

CHAPTER 9 – OTHER SERVICES OFFERED ON REQUEST

Fiera Roma Srl puts support services for a better use of stands during the Show at Exhibitors' disposal.

After having booked the space, Fiera Roma srl. will send all information to access the online services offered by Fiera Roma where are available together with the Technical Regulations all forms for service reservation; some of them are compulsory, others optional.

Some of the services offered to Exhibitors are described hereunder:

9.1 SUSPENSION FROM HALL CEILINGS

1. GENERAL PROVISIONS

- The suspension service can be rendered in all pavilions of Fiera Roma Fair Grounds, exclusively by Fiera Roma staff or the one entrusted by it;
- the suspension service consists in the supply of special cables hooked on the roofing beams; these cables can be used to hang fitting-up and lighting structures belonging to the Exhibitor, to a contractor of his choice or hired from Fiera Roma;
- the supply of the cables hooked on the roofing beams pertains exclusively to Fiera Roma, whereas the operations of fastening of the structures which were not supplied by Fiera Roma must be carried out by the Exhibitor or a contractor of his choice;
- the position and the number of the cables supplied by Fiera Roma shall be determined by ASA according to the technical project sent by the Exhibitor and as a consequence of the location of the points from which cables can hang;
- the final part of the cable supplied by Fiera Roma shall be supplied with a special certified connection with fixed thimble;
- cables shall be placed at a height which will be equal to or lower than the one required by the Exhibitor, in compliance with the height limit allowed by the Exhibition Regulations;
- the height from the ground of suspended structures, barring an authorization from the Organizing Board / Operating Secretariat waiving this provision, must be in compliance with the rules of the Exhibition General Regulations;
- the maximum load capacity of each connection point to be supplied by Fiera Roma is kg 140, concentrated in it;
- cables supplied by Fiera Roma shall be exclusively hooked onto the special structures arranged with point distribution in pavilions (Exhibitors are requested to contact Fiera Roma technical office to check the availability of said points on the surface above the area allotted to them);
- if the special structures described in the previous points should not be available in the surface above the area assigned to the Exhibitor or their position should not be suited to Exhibitor's requirements, additional particular hooking systems can be hired out; their supply must be agreed upon with Fiera Roma technical office from time to time;
- the Exhibitor or his contractor must use suitable systems for the fastening of structures guaranteeing their perfect anchorage. Possible used steel cables must have a diameter not below mm 5, and possible link chains must have a rod diameter not below mm 6;
- suspensions must show a vertical projection, therefore cables supplied by Fiera Roma cannot be drawn crosswise by the Exhibitor or his contractor. In particular cases - to

be agreed upon with Fiera Roma - minimum tolerances can be admitted, but in any case they cannot exceed 10°;

- possible suspensions with devices for the handling of goods (tackles, pulleys and so on) must be supplemented by an adequate number of rigid (fixed) suspensions;
- loads applied to aluminium trusses (lighting equipment, loudspeakers and so on) must be fastened to them, in addition to their own elements foreseen for this purpose, also by further hooking elements (metal cables, link chains) as safety guarantee in case of breaking of their fastening systems;
- mixed suspension systems (ceiling suspension + floor prop) are not allowed for obvious safety reasons;
- ceiling suspensions must not interfere with the pavilion lighting system;
- in case electric equipments are installed on suspended structures, they must be powered by using the sockets inside the assigned stand area. Cables going down suspended structures must be supported by special supports (for instance steel cables or pillars resting on the floor).

2. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED:

The Exhibitor or his contractor shall submit at least 30 days before the beginning of the fitting up the "feasibility study request form" and the following documents:

- a) Technical project: dimensioned drawings with plan, side and axonometric views of what Exhibitors intend to suspend, pointing out the requested connection points on the ceiling, description of the eventual electric connections indicating the necessary power to be supplied;
- b) technical report signed by a qualified chartered professional.

In particular, the project and the technical report must contain:

- brief description of suspended structures;
- characteristics of used materials (ringbolts, steel cables or link chains, aluminium trusses and so on);
- indication of the loads of used materials (aluminium trusses, spotlights, power cables, lifting devices and so on);
- hypothesis of load of structures and check of strains induced on structures and anchorages;
- explicit confirmation of the compliance with the limitation imposed by Fiera Roma as regards the maximum load capacity of each connection (kg 140 for each suspension point supplied by Fiera Roma) and with any further indication mentioned in the previous General Provisions;
- check of the solidity of hanging structures: it must be guaranteed at any rate that, in case of breaking of any anchorage to the cables supplied by Fiera Roma (connections to structures, breaking of a device, if any, for the handling of items and so on), the structure is not endangered, with the risk of breaking and/or overload of the single connection points beyond the acceptable limit.

At the end of works and before the beginning of the Show Exhibitors must submit the certificate of static suitability and of compliance of hanging structures with the project; this document must be drawn up and signed by a qualified chartered professional who has not been involved in any case in the planning, management and accomplishment of the work.

3. NOTES:

Fiera Roma reserves the possibility of installing equipment and/or devices to check Exhibitors' real compliance with the conditions laid down in the General Provisions.

Should Fiera Roma discover a breach in respect of the requirements of these provisions (particularly as regards document submission by the established deadline), it will not authorize the accomplishment of suspensions and, if they have already been carried out, it will ban the underlying area until suspensions are completely removed or they are adapted to the rules of the General Provisions. Also, electric power supply on the stand may be cut off.

9.2 PACKING STORAGE

Fiera Roma, through the Official Supplier, provides a service of packing collection, storage and return at the end of the Exhibition according to the rates in force.

Packing return is carried out according to a schedule foreseen every time for each Exhibition; the service must be directly requested to the official forwarding agent of Fiera Roma.

In case the Exhibitor does not intend to use again or directly recover his packaging, he is bound to ask in advance for the removal and transport to a public dump by filling in the relevant form.

9.3 WASTE DISPOSAL

Fiera Roma arranges for the collection and disposal of waste produced by Exhibitors within the Fair Grounds, except for:

- fitting-up material of any kind, such as partition walls, flooring, large packing crates, pallets and so on;
- fitted carped;
- products, semi-finished products and process waste from the demonstrations of machinery operating in stands, apart from the quantities and typology included in the stand cleaning service;
- promotional material such as brochures, leaflets and so on;
- waste that can be classified as special, dangerous and non-dangerous.

Exhibitors can ask Fiera Roma for the service of disposal of the above waste by means of a special order form.

For materials different from the above ones Fiera Roma carries out a service of separate refuse collection: in the fitting-up and dismantling periods Exhibitors have to channel the different waste material into the special skips or dustbins foreseen for this purpose, or to deliver them to the person in charge of cleaning, who can be identified by the uniform; this one will arrange for their introduction into the special containers.

Waste collection, possession, transport, storage and disposal must be carried out in compliance with the Legislative Decree no. 36, 13/01/2003 and following changes and integrations.

The uncontrolled storage of harmful-toxic waste is forbidden by Law and constitutes a criminal offence that can be penally prosecuted; in this case, Fiera Roma will inform the authorities in charge of any abuse.

In case of waste material left in pavilions, for which no collection request has been submitted by the foreseen deadline, Exhibitors will be charged with the rates mentioned in the special form with a 40% increase.

9.4 REFRESHMENTS AND CATERING INSIDE THE STAND

The free offer of food and/or drinks inside the Exhibitor's own stand is allowed, on the understanding that containers are of the throwaway kind; this activity must be previously notified to the Service Help desk (Servizi Tecnici) by filling in the form to be obtained from the same Help desk.

In case the Exhibitor wishes to avail himself of a refreshment and/or catering service on the stand through Fiera Roma, he can apply directly for it by means of the special form.

9.5 TELECOMMUNICATION SERVICES

Possible connections of the stand to the telecommunication network available on the Fair Grounds must be directly reserved to the official supplier.

CHAPTER 10 – ADVERTISING

Outside the assigned stand area any kind of advertising must be exclusively carried out through Fiera Roma and it is subject to the payment of a fee and of the relative tax burdens.

Exhibitors may take commercial actions inside their stands only if these refer to their firm and its represented companies. Promotional and advertising initiatives must pertain to the product sector for which the Exhibitor was admitted to the Show, according to the General Regulations. A previous authorization of the Exhibition Organizer is necessary for the distribution of leaflets in gangways and avenues or for the distribution of objects constituting an advertising vehicle.

Inside the Fair Grounds it is forbidden to promote offerings, collections of alms and donations for institutions of any kind, to carry out religious, political or union activity and any other activity not relevant to the purpose of the Show being held, unless provided with an explicit written authorization of Fiera Roma Management.

SOUND TRANSMISSION AND SCREENINGS

Where not expressly forbidden or specified by the Exhibition General Regulations, it is allowed:

- to carry out sound transmissions and any kind of phonic attraction;
- to use audiovisual, radio and/or television equipments;

- to perform screenings of films or slides inside the stand.
- The volume of appliances must be kept low, and in any case it must not disturb neighbouring stands. The staff entrusted by Fiera Roma can order, if necessary, even the turning off of the system.
- All transmissions and screenings must not be part of the repertoire protected by S.I.A.E. (the Italian Authors and Publishers' Association), otherwise the Exhibitor must ask S.I.A.E. for an "entertainment permit" and carry out the payment of dues in advance, unless a different provision is foreseen by the Exhibition General Regulations.
- In case of use of sound, video or multimedia backup containing works or parts of works protected under the Law no. 633 dt. 22.4.1941, copyrights as well as the costs connected with backup authentication must be previously paid (Art. 181/bis of the same Law). The illegal use of works as well as the lack of the S.I.A.E. sticker on the above backup will be prosecuted, as per Arts. 171 and following of the Law 633/41.

CHAPTER 11 – INTERNAL HANDLING OF GOODS AND FORWARDING

11.1 TECHNICAL REGULATIONS FOR THE INTERNAL HANDLING OF GOODS

Exhibitors and fitters, apart from specific exceptions granted to Fiera Roma official contractors, are not allowed to use forklift trucks, self-propelled cranes and so on inside the Fair Grounds. Goods handling services (loading, unloading and positioning) can only be rendered by Fiera Roma official suppliers. Vehicle parking and stop must not hamper the internal circulation on the Fair Grounds and it must not take place in exhibition areas.

All loading and unloading operations of goods inside pavilions can EXCLUSIVELY take place through the suppliers authorized to handle and unload goods; they are duly qualified according to the law and are available for any information, explanation and assistance in this connection. Services requested to authorized suppliers are at Exhibitor's expense and are carried out according to the times, methods and procedures mentioned below.

The general tariffs for the above services are available at the Service Help desk (Servizi Tecnici).

The above provisions do not apply to transport vehicles with crane on board, which anyway may only work inside pavilions if they are fitted with tubes conveying engine exhaust out of pavilions, by previous authorization from Fiera Roma (see also chapter 1).

Loading and unloading operations outside pavilions can take place in the special areas adjoining pavilion entrances.

A hand-trolley and porter hire service, within availability limits and at fixed rates, is available in the fitting-up and dismantling periods and during the Exhibition.

In order to save time and costs, Exhibitors are requested to provide the entrusted supplier with a planimetry of the stand area allotted to them, showing the position of materials.

In the fitting-up periods, to speed up unloading operations, the access to single pavilions of vehicles used for goods transport will have to be previously authorized by the personnel in charge of pavilions, duly taking into account internal road conditions, single transports and operations that are being carried out, and after contacting also the official suppliers entrusted with goods handling.

Each abuse concerning the use of vehicles for goods handling lacking Law requirements (unqualified personnel, means not provided with the prescribed safety devices, absence of adequate insurance coverage) will involve the enforcement of a fine as specified in the following Chapter "Penalties and Fines", and in the most serious and repeated cases the trespasser will be ordered to leave definitively the Fair Grounds; in case he may also be reported to the police.

11.2 FORWARDING

Granted that each Exhibitor is free to avail himself of a forwarding agent of his choice, it is hereby specified that the service of unofficial forwarders can be rendered only outside the Fair Grounds, and inside only if there are no obligations resulting from Fiera Roma entrustment of temporary exclusive right to other forwarders.

Characteristics, customs procedures and service tariffs can be directly requested to Fiera Roma Official Forwarding Agent.

CHAPTER 12 – INSURANCE – DAMAGES

12.1 DRAWING UP OF THE INSURANCE

Fiera Roma Srl arranges for insurance coverage by means of a special agreement for:

- Exhibitor's goods, materials, fittings and equipment (fire/theft policy);
- third-party and employee liability (policy RCT/RCO).

The insurance covers the following:

With the fire policy:

for the damages that have occurred during the stay in the pavilions of Fiera Roma s.r.l. in the Exhibition days, including the fitting-up and dismantling period, as foreseen by the Exhibition General Regulations. Insured items: exhibits, furnishings, equipment, fittings and any other object as per general and particular policy conditions. Following cases are included: atmospheric disturbance, flood, inundation, earthquake, terrorism and sabotage and so on. Valuables, precious objects, works of art, money, securities, jewellery, numismatic and philatelic collections and living animals are excluded.

With the theft policy:

For the damages that have occurred during the stay in the pavilions of Fiera Roma s.r.l. in the Exhibition days, including the fitting-up and dismantling period. Insured items: exhibits, furnishings, equipment, fittings and materials for the specific exhibition. Personal objects in general as well as valuables, precious objects, works of art, money, securities, jewellery, numismatic and philatelic collections and living animals are excluded.

With RCT/RCO policy:

the Exhibitor's civil liability for damages caused to third parties (including Fiera Roma Srl and its personnel as well as Fiera Roma Spa as building owner) and his employees (R.C.O.).

Any claim for damages towards Fiera Roma Srl is excluded in any case for the above insurances.

The procedures for the application for insurance coverage are mentioned in the form "Insurances" which will be sent by Fiera Roma Srl; by means of this form it will be possible to ask for the integration of the minimum insured sums.

12.2 EXCEPTIONS

If the Exhibitor already has his own policy valid for Fairs and Exhibitions, whose insured sums are at least equal to the minimum ones mentioned by Fiera Roma Srl, he will have to produce a specific declaration, undersigned by his Legal representative and by the representative of the insurance Company, attesting that exhibited goods are covered by an all-risk policy; the declaration must also contain the clause of redress renunciation towards Fiera Roma Srl and Fiera Roma Spa, subsidiary and connected Companies as well as the Organizer and third parties interested in any way in the Exhibition.

12.3 CLAIM FOR DAMAGES

In case of theft the Exhibitor has to follow **immediately and quickly the following procedure:**

- 1) inform the Insurance Company officer of the accident; the officer will be available in the office located inside Fiera Roma Fair Grounds throughout the Exhibition (including fitting-up and dismantling periods);
- 2) report the accident to the Authorities in charge within three days after the theft.

Non-compliance with the above procedure will result in the loss of the compensation right.

12.4 LIABILITY LIMITS

In case of non-submission of the documents or lack of substitute declarations as per paragraph "Exceptions", Fiera Roma will officially issue the insurance coverage for the Exhibitor for the minimum value as per General Regulations.

Exhibitors are also reminded of the unconditional obligation to observe following provisions:

- guaranteeing the presence of their staff on the stand all day long;
- disconnecting the electric installation of each single stand at the end of the Exhibition day.
A fine will be inflicted to non-complying Exhibitors according to the amounts which will be previously notified;
- checking that show-cases are properly locked.

The Exhibitor remains in any case the only keeper of his stand, of the relative equipments and of exhibits and/or products to be exhibited for the whole Exhibition period (including fitting-up and dismantling days).

CHAPTER 13 – PENALTIES AND FINES

Exhibitors and/or contractors working on their behalf are bound to observe the provisions mentioned in these Technical Regulations.

In case of non-compliance Fiera Roma will levy a fine according to the seriousness of the non-observance. The amount of this fine can vary from a minimum of € 50.00 to a maximum of € 500.00.

As far as fitting up and exhibits are concerned, in case of non-compliance Fiera Roma reserves the right to stop works or have unadmitted products removed.

The non-observance of the provisions regulating the conformity of stand fitting up and the non-receipt of fireproofing certificates, the presence of products and materials not in compliance with provisions, stand fittings making fire-extinguishers and all connections to service boxes/sockets inaccessible as well as failure to turn off switches at the end of the day will force Fiera Roma to arrange for the change or the removal in its official capacity, charging the relative costs to non-complying Exhibitors.

Awaiting adjustment works Fiera Roma will disconnect the connection to electric power supply points.

Failure to return the fire-extinguisher will involve the payment of a compensation amounting to € 50.00.

In order not to jeopardize the correct and effective handling of the areas within the Fair Grounds and permit the smooth organization of the Exhibition, Fiera Roma reserves the right to arrange for the removal of vehicles with the relative charge to Exhibitors and for the withdrawal of the entry passes to the Fair Grounds if following cases occur:

- extended parking of motor vehicles for over 2 hours;
- parking of motor vehicles overnight or in forbidden areas;
- non-compliance with the instructions given by the internal traffic staff;
- non-observance of the speed limit.

Fiera Roma also reserves the right to charge the Exhibitor and the vehicle owner jointly with a fine for every breach of speed limits, of prohibitions or of the maximum parking times foreseen by these Regulations, apart from the removal of vehicles at Exhibitor's and/or owner's expense and the payment of possible further damages Fiera Roma might suffer as a consequence of the non-compliance with the above provisions.

CHAPTER 14 – PAYMENTS – EXIT FORMS

14.1 PAYMENTS

The requested services will be supplied only if the payment has been made before by the exhibitor. All orders for services which arrive without the corresponding payment, are void.

14.2 EXIT FORMS

On the days immediately before the closing of the Exhibition, the Administration office of Fiera Roma will deliver to the stand the "Exit forms" which - duly filled in - must be shown to the surveillance staff at the gates for the exit from the Fair Grounds.

Additional "Exit forms" can be requested to the Service Help desk (Servizi Tecnici). For all material to leave the Fair Grounds must be filled in and shown a single "Exit forms".

IMPORTANT! The exit of goods and fittings is not allowed to exhibitors who did not clear their outstanding debts to the organizer of the event and/or Fiera Roma.